

ABB i-bus® KNX Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 Wettersensor WES/A 3.1 Produkthandbuch

ABB i-bus® KNX Inhalt

Inhalt		Seite
1	Allgemein	3
1.1	Nutzung des Produkthandbuchs	
1.1.1	Hinweise	
1.2	Produkt- und Funktionsbeschreibung	
1.2.1	Einbindung in das i-bus® Tool	6
1.2.2	Rückwärtskompatibilität der Geräte	
2	Gerätetechnik	9
2.1	Wetterzentrale	
2.1.1	Technische Daten Wetterzentrale	
2.1.2	Auflösung und Genauigkeit und Toleranzen	
2.1.3	Widerstandssignale	
2.1.4 2.1.5	Anschlussbild Wetterzentrale	
2.1.3	Montage und Installation der Wetterzentrale	
2.3	Wettersensor	
2.3.1	Technische Daten Wettersensor	
2.3.2	Anschlussbild Wettersensor	
2.3.3	Maßbild Wettersensor	
2.3.4	Standortauswahl	20
3	Inbetriebnahme	25
3.1	Eigenschaften und Funktionsweisen	2
3.2	Überblick	2
3.3	Parameter	
3.3.1	Parameterfenster Allgemein	
3.3.2	Parameterfenster Sensoren	
3.3.3 3.3.3.1	Parameterfenster Datum/Uhrzeit	
3.3.3.2	Auswahl WES/A 2.1 (mit GPS-Empfänger)	
3.3.3.2.1		
3.3.3.2.2		
3.3.3.3	Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) Betriebsart Master	
	(Synchronisierung über Sensor)	38
3.3.3.4	Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) Betriebsart Intern	
	(Synchronisierung über Sensor)	40
3.3.3.5	Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) Betriebsart Slave	
3.3.4	(Synchronisierung über Bus) Parameterfenster Logik 1	
3.3.5	Parameterfenster <i>Helligkeit Rechts</i>	
3.3.5.1	Parameterfenster Helligkeit Rechts – Schwellwert 1	
3.3.5.2	Parameterfenster Helligkeit Rechts – Schwellwert 1 – Ausgabe	
3.3.6	Parameterfenster Dämmerung	50
3.3.6.1	Parameterfenster Dämmerung – Schwellwert 1	
3.3.7	Parameterfenster Tag/Nacht	
3.3.8	Parameterfenster Temperatur	
3.3.8.1 3.3.9	Parameterfenster Temperatur – Schwellwert 1	
3.3.9.1	Parameterfenster Regen — Schwellwert 1	
3.3.9.2	Parameterfenster Regen – Schwellwert 1 – Ausgabe	
3.3.10	Parameterfenster Windgeschwindigkeit	
3.3.10.1	Parameterfenster Windgeschwindigkeit – Schwellwert 1	66
3.3.11	Parameterfenster PT1000 2-Leiter-Technik	67
3.3.12	Parameterfenster PT1000 2-Leiter-Technik – Schwellwert 1	69
3.3.13	Parameterfenster Wertespeicher 1	70
シンイワイ	Workengiener guelegen	7

ABB i-bus® KNX Inhalt

3.4	Kommunikationsobjekte	74
3.4.1	Kurzübersicht Kommunikationsobjekte	74
3.4.2	Kommunikationsobjekte Allgemein	79
3.4.3	Kommunikationsobjekte Datum/Uhrzeit und WES/A 1.1 in der Betriebsart Master	84
3.4.4	Kommunikationsobjekte Datum/Uhrzeit WES/A 1.1 Betriebsart Slave	84
3.4.5	Kommunikationsobjekte Helligkeit Rechts	
3.4.6	Kommunikationsobjekte Helligkeit Mitte	86
3.4.7	Kommunikationsobjekte Helligkeit Links	86
3.4.8	Kommunikationsobjekte Dämmerung	86
3.4.9	Kommunikationsobjekte Tag/Nacht	87
3.4.10	Kommunikationsobjekte Temperatur	88
3.4.11	Kommunikationsobjekte Regen	
3.4.12	Kommunikationsobjekte Windgeschwindigkeit	90
3.4.13	Kommunikationsobjekte PT1000	
3.4.14	Kommunikationsobjekte Logik 1, 2, 3 und 4	92
3.4.15	Kommunikationsobjekte Wertespeicher	93
4	Planung und Anwendung	95
4.1	Wetterzentrale	95
4.2	Wettersensor	
4.3	Beschreibung der Schwellwertfunktion	
A	Anhang	97
A.1	Lieferumfang	
A.2	Zeitzonen	
A.3	Wahrheitstabelle zur Logik	
A.4	Überblick Windgeschwindigkeiten	
A.5	Wertetabelle zu Kommunikationsobjekt Statusbyte – Messung	
A.6	Wertetabelle zu Kommunikationsobjekt Statusbyte Sensor	
A.7	Bestellangaben	

Allgemein 1

Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 ist ein KNX-Gerät für den Reiheneinbau mit 4 TE Modulbreite. Das Gerät verarbeitet bis zu 8 unabhängige Wetterdaten, welche vom Wettersensor WES/A 3.1 erfasst werden.

Durch z.B. die Erfassung der Helligkeit können Beleuchtung und Beschattung von Räumen vollautomatisch an individuelles Benutzerempfinden angepasst werden. Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen sind auf Wetterdaten angewiesen. Jalousien und Markisen können bei starkem Wind eingefahren oder Dachfenster und Oberlichter bei einsetzendem Regen geschlossen werden.

1.1 **Nutzung des Produkthandbuchs**

Das vorliegende Handbuch gibt Ihnen detaillierte technische Informationen über Funktion, Montage und Programmierung des ABB i-bus® KNX-Geräts. Anhand von Beispielen wird der Einsatz erläutert.

Das Handbuch ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel 1 Allgemein Kapitel 2 Gerätetechnik Kapitel 3 Inbetriebnahme

Kapitel 4 Planung und Anwendung

Kapitel A Anhang

1.1.1 Hinweise

In diesem Handbuch werden Hinweise und Sicherheitshinweise folgendermaßen dargestellt:

Hinweis

Bedienungserleichterungen, Bedienungstipps

Beispiele

Anwendungsbeispiele, Einbaubeispiele, Programmierbeispiele

Wichtig

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald die Gefahr einer Funktionsstörung besteht, ohne Schaden- oder Verletzungsrisiko.

Achtung

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald die Gefahr einer Funktionsstörung besteht, ohne Schaden- oder Verletzungsrisiko.



Gefahr

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald bei unsachgemäßer Handhabung Gefahr für Leib und Leben besteht.



Gefahr

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald bei unsachgemäßer Handhabung akute Lebensgefahr besteht.

1.2 **Produkt- und Funktionsbeschreibung**

Das Gerät ist ein Reiheneinbaugerät mit einer Modulbreite von 4 TE im Pro M-Design zum Einbau in Verteilern. Die Verbindung zum ABB i-bus® wird über eine Busanschlussklemme an der Frontseite hergestellt. Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS.

- Das Gerät ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von acht unabhängigen Wetterdaten aus dem Wettersensor.
- Die WZ/S hat ein integriertes Netzteil zur Versorgung des Wettersensors. Die Netzspannung beträgt 85...265 V AC, 50/60 Hz.
- Der Wettersensor WES/A 3.1 erfasst Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperatur, Tag/Nacht, Windgeschwindigkeit und über den Funkempfänger das Datum und die Uhrzeit.
- Je nach Auswahl der Parameter kann der Messwert als 1-Bit-, 1-Byte-, 2-Byte- oder 3-Byte-Wert über den Bus gesendet werden.
- Pro Sensor ist es möglich 2 Schwellwerte einzustellen. Der Schwellwert hat eine obere und untere Grenze, die sich unabhängig voneinander einstellen lassen. Die Schwellwerte selbst können über den Bus geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass nach einem Download die Schwellwerte überschrieben werden.
- Die interne Logik kann als UND- oder ODER-Gatter eingesetzt werden. Das Gatter kann mit maximal 4 Eingängen und einem Ausgang belegt werden. Die Ein- und Ausgänge sind invertierbar. Über die Funktion Logik können z.B. 2 externe Eingänge miteinander verknüpft werden.
- Es stehen 4 Wertespeicher mit jeweils 24 Speicherstellen zur Verfügung. Die Werte werden im Ringpuffer gespeichert.
- Die Wetterzentrale besitzt zwei LEDs: LED "On" und LED "Comm. Error".
 - Die LED "On" leuchtet grün, wenn Netzspannung am Gerät anliegt.
 - Die LED "Comm. Error" ist aus bei fehlerfreier Kommunikation zwischen Wetterzentrale und Wettersensor.
 - Die LED "Comm. Error" leuchtet gelb, wenn die Datenkommunikation zwischen Wetterzentrale und Wettersensor nicht erfolgreich durchgeführt werden kann.
- Der Wettersensor besitzt eine LED auf der Unterseite, die nach dem Einschalten wie folgt funktioniert:

Hinweis

Zum Einschalten wird der Wettersensor mit der Wetterzentrale verbunden, an die wiederum sowohl die Spannungsversorgung, als auch der KNX angeschlossen ist.

- Die LED leuchtet permanent, wenn Spannung vorhanden ist.
- Die LED blinkt, wenn Kommunikation vorhanden ist.
- Die LED blinkt 1x, wenn der Wettersensor sich im Kompatibilitätsmodus befindet.
- Die LED blinkt 2x, wenn ein neues Protokoll gesendet wird.

Hinweis

10 Minuten nach dem Einschalten des Wettersensors hört die LED auf zu blinken bzw. erlischt.

Einbindung in das i-bus® Tool 1.2.1

Das Gerät verfügt über eine Schnittstelle zum i-bus® Tool.


Mit dem i-bus® Tool können Einstellungen am eingebundenen Gerät vorgenommen und Firmware Updates z.B. für den Wettersensor durchgeführt werden.

Darüber hinaus lassen sich z.B. für Testzwecke Sensordaten simulieren. Es können nur Sensordaten simuliert werden, wenn der entsprechende Sensor in der ETS auch konfiguriert wurde. Besteht zwischen Wettersensor und Wetterzentrale keine Kommunikation, werden keine Ausgabewerte (Messwerte, Logik, Schwellwerte) mehr auf den Bus gegeben, auch wenn sie per i-bus® Tool simuliert werden. Durch die Simulation mit dem i-bus® Tool werden die Kommunikationsobjekte bezüglich Sensorfehler nicht überschrieben.

Das i-bus® Tool kann kostenlos von unserer Homepage (www.abb.com/knx) geladen werden.

Für das i-bus® Tool ist keine ETS erforderlich. Es muss jedoch der Falcon Runtime (mindestens Version V1.6, für Windows 7 mindestens V1.8) installiert sein, um eine Verbindung zwischen PC und KNX herzustellen.

Eine Beschreibung der Funktionen ist in der Online-Hilfe des i-bus® Tools zu finden.



Hinweis

Wird ein Update für den Wettersensor gestartet, kann dieses ca. 30 Minuten in Anspruch nehmen. Die Zeit wird z.B. durch den eingesetzten PC, auf dem das i-bus Tool läuft, beeinflusst.

1.2.2 Rückwärtskompatibilität der Geräte

Die REG-Geräte und Sensoren sind rückwärtskompatibel und kreuzweise austauschfähig, wobei folgende Einschränkungen zu beachten sind:

Bei WES/A 3.1 in Verbindung mit der WZ/S 1.1:

Die Wetterzentrale erkennt nicht, wenn der Windsensor defekt ist.

Bei WES/A 1.1 und WES/A 2.1 in Verbindung mit der WZ/S 1.3.1.2:

- Es sind keine weiteren Parametereinstellungen notwendig.
- Ein Sensorfehler an Helligkeitssensor Rechts, Helligkeitssensor Mitte und Helligkeitssensor Links kann erkannt werden.
- Die Sensoren WES/A 1.1 und WES/A 2.1 können selbstständig einen Windsensorfehler detektieren und senden dann den Ausgabewert 24 m/s.

2 Gerätetechnik

2.1 Wetterzentrale



WZ/S 1.3.1.2

Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 dient vorzugsweise im privaten Bereich - zum Erfassen von Wetterdaten. An die Wetterzentrale wird der Wettersensor WES/A 3.1 angeschlossen. Die Verbindung zum Bus wird über die beiliegende Busanschlussklemme an der Frontseite hergestellt.

Das Gerät ist nach dem Anschluss der Netzspannung und Busspannung betriebsbereit. Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der ETS und der aktuellen Applikation.

Hinweis

Mit der Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 ist keine Fassadensteuerung möglich. Dazu benutzen Sie bitte unsere Wetterstation WS/S. Der WES/A-Sensor in Kombination mit der Wetterzentrale eignet sich für kleine und mittlere Gebäude. Auch bei diesen Objekten sind Fassadenstruktur, Windverhältnisse und spezielle lokale Einflüsse zu berücksichtigen.

Technische Daten Wetterzentrale 2.1.1

Versorgung	Busspannung	2132 V DC
	Stromaufnahme, Bus	< 10 mA
	Netzspannung Us	85265 V AC, 110240 V DC, 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	max. 11 W, bei 230 V AC
	Stromaufnahme, Netz	80/40 mA, bei 115/230 V AC
	Verlustleistung	max. 3 W, bei 230 V AC
Hilfsspannungsversorgung zur Versorgung des Sensors	Nennspannung Un	24 V DC ± 2 V
	Nennstrom I _n	200 mA
	Leistung	0,38 W, bei ausgeschalteter Heizung (WES/A 3.1)
		4,15 W, bei eingeschalteter Heizung (WES/A 3.1)
Anschlüsse	KNX	über Busanschlussklemme, schraublose
	Netzspannung	über Schraubklemmen
	1 (0 V Potential)	Spannungsversorgung
	2 (24 V Potential)	Spannungsversorgung
	A (RS 485)	serielle Datenkommunikation
	B (RS 485)	serielle Datenkommunikation
	PT1000	temperaturabhängiger Widerstand
Anschlussklemmen	Schraubklemmen	0,22,5 mm ² feindrahtig
		0,24,0 mm ² eindrahtig
	Anziehdrehmoment	max. 0,6 Nm
Leitungslänge	zwischen Wetterzentrale und Wettersensor	max. 100 m
Leitungsart/-querschnitt	P-YCYM oder J-Y(ST)Y	2 x 2 x 0,8
Bedien- und Anzeigeelemente	Taste/LED Programmieren — •	zur Vergabe der physikalischen Adresse
Temperaturbereich	Betrieb	-5 °C+45 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
	Lagerung	-25 °C+55 °C

Design	Reiheneinbaugerät (REG)	modulares Installationsgerät, ProM
	Abmessungen	90 x 72 x 64,5 mm (H x B x T)
	Einbaubreite in TE	4 Module à 18 mm
	Einbautiefe	64,5 mm
Montage	auf Tragschiene 35 mm	nach DIN EN 60 715
Einbaulage	beliebig	
Gewicht	0,2 kg	
Gehäuse/-farbe	Kunststoff, grau	
Schutzart	IP 20	nach DIN EN 60 529
Schutzklasse	II	nach DIN EN 61 140
Approbationen	KNX nach EN 50 090-1, -2	Zertifikat
CE-Zeichen	gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien	

Gerätetyp	Applikation	max. Anzahl Kommunikationsobjekte	max. Anzahl Gruppenadressen	max. Anzahl Zuordnungen
WZ/S 1.3.1.2	Wetter Information/1*	107	254	254

^{* ... =} aktuelle Versionsnummer der Applikation. Bitte beachten Sie hierzu die Softwareinformationen auf unserer Homepage.

Hinweis

Für die Programmierung sind die ETS und die aktuelle Applikation des Gerätes erforderlich. Die aktuelle Applikation finden Sie zum Download im Internet unter www.abb.com/knx. Nach dem Import in die ETS liegt die Applikation im Fenster Kataloge unter Hersteller/ABB/Eingabe/Wetterzentrale ab.

Das Gerät unterstützt nicht die Verschließfunktion eines KNX-Geräts in der ETS. Falls Sie den Zugriff auf alle Geräte des Projekts durch einen BCU-Schlüssel sperren, hat es auf dieses Gerät keine Auswirkung. Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.

2.1.2 Auflösung und Genauigkeit und Toleranzen

Es ist zu berücksichtigen, dass zu den aufgeführten Werten noch die Toleranzen der verwendeten Sensoren hinzu addiert werden müssen.

Bei den Sensoren, die auf Widerstandsmessung basieren, muss zusätzlich der Zuleitungsfehler berücksichtigt werden.

Im Auslieferungszustand des Gerätes werden zunächst die Genauigkeiten nicht erreicht. Nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt das Gerät selbständig eine Kalibrierung der analogen Messschaltung durch. Diese Kalibrierung dauert etwa 1 Stunde und erfolgt im Hintergrund. Sie erfolgt unabhängig davon, ob das Gerät parametriert ist oder nicht und ist auch unabhängig von den angeschlossenen Sensoren. Die normale Funktion des Gerätes wird in keiner Weise beeinträchtigt. Nach Beendigung der Kalibrierung werden die ermittelten Kalibrierwerte busausfallsicher gespeichert. Danach erreicht das Gerät bei jedem Einschalten sofort die Genauigkeit. Wird die Kalibrierung durch Programmierung oder Busausfall abgebrochen, beginnt sie nach jedem Aufstarten erneut. Die laufende Kalibrierung wird im Statusbyte durch eine 1 im Bit 7 angezeigt.

PT1000

Der PT1000 ist präzise und austauschbar und nur geringfügig dem Einfluss von Zuleitungsfehlern ausgesetzt.

Toleranzklassen:

Bezeichnung	Toleranz
DIN Klasse A	0,15 + (0,002 x t)
1/3 DIN Klasse B	0,10 + (0,005 x t)
1/2 DIN Klasse B	0,15 + (0,005 x t)
DIN Klasse B	0,30 + (0,005 x t)
2 DIN Klasse B	0,60 + (0,005 x t)
5 DIN Klasse B	1,50 + (0,005 x t)
t = aktuelle Temperatur	


2.1.3 Widerstandssignale

Sensorsignal	Auflösung	Genauigkeit bei 25 °C T _u *1	Genauigkeit bei -5+45 °C T _u *1	Bemerkung
PT1000 *2	0,1 Ohm	± 1,5 Ohm	± 2,0 Ohm	1 Ohm = 0,25 °C

 $^{^{\}star 1}$ zzgl. zum aktuellen Messwert bei Umgebungstemperatur T_u

^{*2} zzgl. Zuleitungsfehler und Sensorfehler


2.1.4 Anschlussbild Wetterzentrale




2CDC072032F0013

- 1 Schildträger
- 2 Taste Programmieren ===
- 3 LED Programmieren •
- 4 Busanschlussklemme
- 5 Stromversorgung
- 6 Anschluss Wettersensor
- 7 Anschluss Sensor PT1000
- 8 LED "On" und LED "Comm. Error"

2.1.5 **Maßbild Wetterzentrale**





2.2 Montage und Installation der Wetterzentrale

Das Gerät ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in Verteilern zur Schnellbefestigung auf 35-mm-Tragschienen nach DIN EN 60 715.

Das Gerät kann in jeder Einbaulage montiert werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Die Verbindung zum Bus erfolgt über die mitgelieferte Busanschlussklemme. Die Klemmenbezeichnung befindet sich auf dem Gehäuse.

Das Gerät ist betriebsbereit, nachdem die Netzspannung und Busspannung angelegt wurden.

Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss gemäß DIN VDE 0100-520 sichergestellt sein.

Hinweis

Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 darf nicht im Außenbereich montiert werden. Für optimale Mess- bzw. Überwachungswerte sind die technischen Daten des Wettersensors zu beachten. Das Gleiche gilt für die Vorgaben der Blitzschutzeinrichtung.

Inbetriebnahmevoraussetzung

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, werden ein PC mit der ETS und eine Anbindung an den ABB i-bus®, z.B. über eine KNX-Schnittstelle, benötigt.

Mit dem Anlegen der Netzspannung und Busspannung ist das Gerät betriebsbereit.

Wichtia

Der maximal zulässige Strom einer KNX-Linie darf nicht überschritten werden. Bei der Planung und Installation ist darauf zu achten, dass die KNX-Linie richtig dimensioniert wird. Das Gerät besitzt eine maximale Stromaufnahme von 12 mA (Fan-In 1).

Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sowie von sicherheitstechnischen Anlagen für Einbruch- und Branderkennung sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

- Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen!
- Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!
- Gerät nur im geschlossenen Gehäuse (Verteiler) betreiben!
- Vor Montagearbeiten ist das Gerät spannungsfrei zu schalten.



Um gefährliche Berührungsspannung durch Rückspeisung aus unterschiedlichen Außenleitern zu vermeiden, muss bei einer Erweiterung oder Änderung des elektrischen Anschlusses eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Auslieferungszustand

Das Gerät wird mit der physikalischen Adresse 15.15.255 ausgeliefert. Die Applikation ist vorgeladen. Bei der Inbetriebnahme müssen daher nur noch Gruppenadressen und Parameter geladen werden.

Die gesamte Applikation kann bei Bedarf neu geladen werden. Bei einem Wechsel der Applikation oder nach dem Entladen kann es zu einem längeren Download kommen.

Vergabe der physikalischen Adresse

In der ETS erfolgt die Vergabe und Programmierung der physikalischen Adresse, Gruppenadresse und Parameter.

Das Gerät besitzt zur Vergabe der physikalischen Adresse eine Taste Programmieren _____O. Nachdem die Taste betätigt wurde, leuchtet die rote LED Programmieren ● auf. Sie erlischt, sobald die ETS die physikalische Adresse vergeben hat oder die Taste Programmieren — o erneut betätigt wurde.

Downloadverhalten

Je nach verwendetem Rechner, kann es, durch die Komplexität des Geräts, beim Download bis zu eineinhalb Minuten dauern, ehe der Fortschrittsbalken erscheint.

Das Gerät ist vor dem Reinigen spannungsfrei zu schalten. Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen oder leicht mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei Schäden, z.B. durch Transport und/oder Lagerung, dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

Hinweis

Nach erfolgter Inbetriebnahme der Wetterzentrale und Wettersensors, benötigt der Wettersensor eine Einschwing- bzw. eine Aufwärmphase von ca. 30 Minuten. Erst danach steht z.B. die korrekte Temperatur zur Verfügung und kann gegebenenfalls abgeglichen werden.

2.3 Wettersensor



Der Wettersensor WES/A 3.1 erfasst vorzugsweise im privaten Bereich -Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Temperatur und über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit.

Der WES/A 3.1 ist auf die Wetterzentrale von ABB abgestimmt.

Ein zusätzlicher Heiztransformator ist nicht notwendig.

Hinweis

Mit der Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 ist keine Fassadensteuerung möglich. Dazu benutzen Sie bitte unsere Wetterstation WS/S. Der WES/A-Sensor in Kombination mit der Wetterzentrale eignet sich für kleine und mittlere Gebäude. Auch bei diesen Objekten sind Fassadenstruktur, Windverhältnisse und spezielle lokale Einflüsse zu berücksichtigen.

Technische Daten Wettersensor 2.3.1

Versorgung	Spannung	24 V DC ± 2 V
	Strom	200 mA
	Leistung	0,38 W, bei ausgeschalteter Heizung
		4,15 W, bei eingeschalteter Heizung
Anschlüsse	Spannungsversorgung	1 (0 V Potential)
	Spannungsversorgung	2 (24 V Potential)
	serielle Datenkommunikation	A (RS 485)
	serielle Datenkommunikation	B (RS 485)
Anschlussklemmen	RS 485	Busanschlussklemme, 2fach (gelb/weiß)
		0,8 mm Ø, eindrahtig
	Versorgung	Klemme, 2polig, schraublos
		Aderenddurchmesser 0,41,5 mm ²
Leitungslänge	zwischen Wetterzentrale und Wettersensor	100 m
Leitungsart/-querschnitt	P-YCYM oder J-Y(ST)Y	2 x 2 x 0,8
Temperaturbereich	Betrieb	-25 °C+60 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
	Lagerung	-25 °C+60 °C
Umgebungsbedingung	Luftdruck	Atmosphäre bis 2.000 m
Montage	Wandbefestigung	
Einbaulage	waagerecht	
Abmessungen	LxBxH	227 x 121 x 108 mm
Gehäuse/-farbe	Kunststoff, transparent	
	2 Leitungseinführungen	
Schutzart	IP 44	nach DIN EN 60 529
Schutzklasse	III	nach DIN EN 61 140
Isolationskategorie	Überspannungskategorie	III nach DIN EN 60 664-1
	Verschmutzungsgrad	3 nach DIN EN 60 664-1
Brandklasse		V-2
CE-Zeichen	gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien	

Sensoren	3 x Helligkeitssensor (Mitte, links, rechts) 1 x Windsensor 1 x Temperatursensor 1 x Regensensor 1 x GPS-Empfänger	
Helligkeitssensoren / Dämmerung Tageslicht	Gesamtmessbereich (max. Messbereich) Genauigkeit Messbereich Auflösung Messbereich Auflösung Messbereich Auflösung Tag => Nacht	0 100.000 Lux (130.000 Lux) ± 25 % 0100 Lux 1 Lux 10010.000 Lux 10 Lux 10.000100.000 Lux 100 Lux bei unter 10 Lux ist Nacht
Windsensor	Nacht => Tag Gesamtmessbereich	bei über 10 Lux ist Tag 024 m/s
Willusellson	(max. Messbereich) Genauigkeit Auflösung Sprungantwort	(030 m/s) 2,515 m/s ± 20 % 1524 m/s ± 30 % 0,5 m/s 5 s bei 515 m/s
Temperatursensor	Gesamtmessbereich Genauigkeit Auflösung	-25+60 °C mind. ± 2 °C 0,1 °C
Regensensor	Leistungsaufnahme bei 24 V	3,77 W, Heizung 100 % (max.) Bei 10 °C, kein Regen und Heizleistung von 3 W erfolgt Abtrocknung des Regensensors innerhalb 5 min. Die Heizleistung wird automatisch zwischen 0 % (aus) und 100 % (max.) angepasst. Beim Aufstarten des Wettersensors wird die Heizung eingeschaltet.
Funkempfänger	Funktionsweise GPS Acquisitions-Mode: Strom / Leistung Tracking-Mode: Strom / Leistung Chipsatz Frequenz Kommunikation	Regen/kein Regen Datum und Uhrzeit 45 mA / 81 mW, bei 1,8 V 35 mA / 63 mW, bei 1,8 V SIRFstarIV 1575,42 MHz ± 1,023 MHz Galileo Satelliten

Hinweis


Rückwärtskompatibilität der Geräte


Die REG-Geräte und Sensoren sind rückwärtskompatibel und kreuzweise austauschfähig, wobei folgende Einschränkungen zu beachten sind:

Bei WES/A 3.1 in Verbindung mit der WZ/S 1.1:

Die Wetterzentrale erkennt nicht, wenn der Windsensor defekt ist.


2.3.2 **Anschlussbild Wettersensor**





- Wandsockel
- Leitungseinführung 2
- Befestigung
- Abisolierlänge für Klemme links
- 5 Spannungsversorgung
- 6 Datenkommunikation
- 7 Abisolierlänge für Klemme rechts

2.3.3 **Maßbild Wettersensor**




2CDC072026F0013

2.3.4 Standortauswahl

Wählen Sie eine Montageposition am Gebäude, wo Wind, Regen und Sonne ungehindert von den Sensoren erfasst werden können. Es dürfen keine Konstruktionsteile über dem Wettersensor angebracht sein, von denen noch Wasser auf den Regensensor tropfen kann, nachdem es bereits aufgehört hat zu regnen oder zu schneien. Der Wettersensor darf nicht durch den Baukörper oder z.B. Bäume, Nachbargebäude abgeschattet werden. Unter dem Wettersensor muss mindestens 60 cm Freiraum belassen werden, um eine korrekte Windmessung zu ermöglichen und bei Schneefall ein Einschneien zu verhindern.

Ebenfalls können Sender und Störfelder von elektrischen Verbrauchern (z.B. Leuchtstofflampen, Leuchtreklamen, Schaltnetzteilen etc.) den Empfang des GPS-Signals stören oder unmöglich machen. Beachten Sie dies bei Ihrer Planung.

Der Wettersensor mit GPS muss freie Sicht zu den GPS-Satelliten haben.



- 1 Sockel
- 2 Temperatur
- 3 Windgeschwindigkeit
- 4 Helligkeitssensoren Rechts, Mitte, Links
- 5 Regensensor
- 6 Wandsockel mit Leitungseinführung und Klemmen


Achtung

Regensensor ist im Betrieb heiß! Verbrennungsgefahr bei Berührung. Regensensor nicht berühren.

Hinweis


Mit der Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 ist keine Fassadensteuerung möglich. Dazu benutzen Sie bitte unsere Wetterstation WS/S.

Den Wettersensor WES/A 3.1 senkrecht zu der Fassade auszurichten, die der Südrichtung am nächsten kommt (siehe Abbildung unten). Damit liefert der Wettersensor direkt die Helligkeitswerte für die Fassaden, sofern diese im rechten Winkel zueinander stehen.




- Helligkeitssensor Links
- Helligkeitssensor Mitte
- Helligkeitssensor Rechts

Bohrplan



Montagevorbereitungen

Den Sockel (1) des Wettersensors vom Wandsockel (6) trennen, indem die Schraube vom Sockel (1) leicht gelöst wird.



- Sockel
- Temperatur
- Windgeschwindigkeit
- Helligkeitssensoren Rechts, Mitte, Links
- Regensensor
- Wandsockel mit Leitungseinführung und Klemmen


Hinweis

Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.

- Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen.
- Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!

Montage

Den Wandsockel (6) senkrecht und waagrecht befestigen.



- Sockel
- 2 Temperatur
- Windgeschwindigkeit
- 4 Helligkeitssensoren Rechts, Mitte, Links
- Regensensor
- Wandsockel mit Leitungseinführung und Klemmen

Anschluss

Führen Sie die Leitung für Spannungsversorgung und Datenkommunikation durch die Gummidichtung an der Unterseite des Wandsockels (6) und schließen Spannung (1/2) und Datenkommunikation (A/B) an die dafür vorgesehenen Klemmen an. Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie den Sockel (1) über den Wandsockel (6) von oben nach unten schieben. Anschließend ziehen Sie die Schraube im Sockel an.

Hinweise zur Installation

Achten Sie auf einen korrekten Anschluss. Die Klemmenbezeichnungen befinden sich auf dem Wandsockel. Das Gerät ist nach Anschluss der Netzspannung an der Wetterzentrale betriebsbereit.

Montage

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Temperatursensor (2) nicht beschädigt wird. Nach Anlegen der Spannung kann es einige Minuten dauern, bis Empfang besteht. 10 Minuten nach dem Einschalten hört die LED auf zu blinken und erlischt.

- LED leuchtet permanent = Spannung vorhanden
- LED blinkt = Kommunikation vorhanden
- LED blinkt 1x = Kompatibilitätsmodus
- LED blinkt 2x = neues Protokoll

Reinigen

Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann ein mit Seifenlösung leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Wartung

Der Wettersensor sollte regelmäßig mind. zweimal pro Jahr auf Verschmutzung überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung des Sensors kann der Windsensor funktionsunfähig sein, ständig eine Regenmeldung anliegen oder keine Sonne mehr erkannt werden.

Bei Schäden (z.B. durch Transport, Lagerung) dürfen keine Reparaturen durch Fremdpersonal vorgenommen werden.

2CDC072001F0014

3 Inbetriebnahme

Die Parametrierung des Geräts erfolgt mit der Applikation Wetter Information/1 und der Engineering Tool Software ETS. Durch die Applikation stehen dem Gerät umfangreiche und flexible Funktionen zur Verfügung. Die Standardeinstellungen erlauben die einfache Inbetriebnahme. Je nach Bedarf können die Funktionen erweitert werden.

Die Applikation ist in der ETS im Fenster Kataloge unter Hersteller/ABB/Eingabe/Wetterzentrale zu finden.

Maximal können 107 Kommunikationsobjekte, 254 Gruppenadressen und 254 Zuordnungen verknüpft werden.

3.1 Eigenschaften und Funktionsweisen

Folgende Reaktionen sind im Falle der aufgeführten Störungen möglich:

Der Wettersensor sendet keine Werte mehr. Folgen:

Es werden keine Ausgabewerte auf den Bus gesendet, weder die Sensorwerte, wie z.B. Wind, Regen, Helligkeit, Dämmerung, Tag/Nacht, noch die Ausgabewerte der Schwellwerte.

Die Werte für den PT1000 sind davon nicht betroffen und werden weiterhin gesendet.

Diese Sicherheitsfunktion in der Wetterzentrale hat zur Folge, dass bei einem ABB-Jalousieaktor, wenn eine zyklische Überwachung parametriert ist, die angeschlossenen Behänge nach Ende der Überwachungszeit automatisch ihre voreingestellte Sicherheitsposition einnehmen.

Die Kommunikation innerhalb der Wetterzentrale ist gestört. Folgen:

Es werden keine Ausgabewerte auf den Bus gesendet, weder die Sensorwerte, wie z.B. Wind, Regen, Helligkeit, Dämmerung, Tag/Nacht, noch die Ausgabewerte der Schwellwerte.

Diese Sicherheitsfunktion in der Wetterzentrale hat zur Folge, dass bei einem ABB-Jalousieaktor, wenn eine zyklische Überwachung parametriert ist, die angeschlossenen Behänge nach Ende der Überwachungszeit automatisch ihre voreingestellte Sicherheitsposition einnehmen.

Die Software im Wettersensor steht oder der Wettersensor befindet sich im Updatemodus. Folgen:

Es werden keine Ausgabewerte auf den Bus gesendet, weder die Sensorwerte, wie z.B. Wind, Regen, Helligkeit, Dämmerung, Tag/Nacht, noch die Ausgabewerte der Schwellwerte.

Diese Sicherheitsfunktion in der Wetterzentrale hat zur Folge, dass bei einem ABB-Jalousieaktor, wenn eine zyklische Überwachung parametriert ist, die angeschlossenen Behänge nach Ende der Überwachungszeit automatisch ihre voreingestellte Sicherheitsposition einnehmen.

Überblick 3.2

Je nach Sensor können folgende Funktionen gewählt werden:

Datentypen des Ausgabewerts	Der Ausgabewert kann als 1-Bit-Wert [0/1], 1-Byte-Wert [0+255], 2-Byte-Wert [0+65.535] oder als 2-Byte-Wert [EIB-Gleitkomma] gesendet werden.
Ausgabebereich	Vordefinierter Ausgabebereich pro Sensor
Schwellwert	2 Schwellwerte können jeweils mit einer oberen und unteren Grenze eingestellt werden. Die Grenzen können über den Bus geändert werden.
Logische Funktionen	Damit können logische Verknüpfungen wie z.B. UND- und ODER-Gatter erstellt werden. Es stehen 4 Eingänge pro Logik zur Verfügung. Diese können mit 2 externen Eingängen verknüpft werden. Die Ein- und Ausgänge können invertiert werden.
Wertespeicher	24 Werte pro Wertespeicher können in einem Ringpuffer gespeichert werden. Zu jedem Wert wird die Uhrzeit mit abgespeichert.
GPS Funkempfänger	Datum und Uhrzeit können auf den Bus gesendet werden.

3.3 **Parameter**

Die Parametrierung des Geräts erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS.

Die Applikation liegt in der ETS im Fenster Kataloge unter Hersteller/ABB/Eingabe/Wetterzentrale ab.

Die folgenden Kapitel beschreiben die Parameter des Geräts an Hand der Parameterfenster. Die Parameterfenster sind dynamisch aufgebaut, so dass je nach Parametrierung und Funktion weitere Parameter freigegeben werden.


Die Defaultwerte der Parameter sind unterstrichen dargestellt, z.B.:

Optionen: ja

<u>nein</u>

3.3.1 Parameterfenster Allgemein

Im Parameterfenster Allgemein können übergeordnete Parameter eingestellt werden.



Verhalten nach Busspannungswiederkehr Verhalten nach Netzspannungswiederkehr Verhalten nach Programmierung

Keine Reaktion Optionen:

Ausgabe- und Schwellwerte sofort senden Ausgabe- und Schwellwerte verzögert senden

Die Parameter dienen zum Einstellen des Verhaltens bei Busspannungs-, Netzspannungswiederkehr und nach Programmierung.

- Keine Reaktion: keine Werte senden
- Ausgabe- und Schwellwerte sofort senden: Werte sofort senden
- Ausgabe- und Schwellwerte verzögert senden: Werte verzögert senden

Die Sendeverzögerung wird separat eingestellt und gilt für alle drei Parameter.

Wie verhält sich das Gerät, wenn die Busspannung vor der Netzspannung wiederkehrt?

Da die Schaltung von der Netzspannung versorgt wird, kann sie nicht auf das Ereignis Busspannungswiederkehr reagieren. Die Schaltung ist noch nicht ansprechbar.

Kehrt dann die Netzspannung wieder, ist die Busspannung bereits vorhanden, und es wird nur die Reaktion nach Netzspannungswiederkehr ausgeführt.

Wie verhält sich das Gerät, wenn die Netzspannung vor der Busspannung wiederkehrt?

Fall 1: Option Ausgabe- und Schwellwerte sofort senden

Die Telegramme werden sofort gesendet. Da die Busspannung aber noch fehlt, sind keine Telegramme sichtbar. Kehrt anschließend die Busspannung wieder, wird entsprechend der Option bei Busspannungswiederkehr reagiert.

Fall 2: Option Ausgabe- und Schwellwerte verzögert senden

Jetzt hängt das Verhalten von der Option bei Busspannungswiederkehr ab.

Option Keine Reaktion

Die laufende Sendeverzögerung wird nicht unterbrochen.

Option Ausgabe- und Schwellwerte sofort senden

Die laufende Sendeverzögerung wird abgebrochen, und es wird sofort gesendet.

Option Ausgabe- und Schwellwerte verzögert senden

Die laufende Sendeverzögerung wird nachgetriggert. Nach Ablauf der neuen Sendeverzögerungszeit wird gesendet.

Wie funktioniert das Senden von Werten in der Wetterzentrale?

Generell überlagern sich die Sendeoptionen der einzelnen Sensoren mit den Optionen, die bei Netzspannungswiederkehr oder Programmierung möglich sind.

Beispiel

Ist ein Temperatursensor so parametriert, dass er zyklisch alle 5 Sekunden senden soll, so wird er dies auch nach Netzspannungswiederkehr tun, unabhängig von der gewählten Option bei Netzspannungswiederkehr.

Im Gegensatz dazu kann der Regensensor, der bei Änderung senden soll, wochenlang nichts senden, sofern es in dieser Zeit nicht regnet, weil sich sein Objektwert nicht ändert.

Mit den Optionen im Parameter Verhalten nach... kann man nun erreichen, dass nach einem Ereignis (Netzspannungswiederkehr, Programmierung und Busspannungswiederkehr) das komplette Prozessabbild des Sensors (Ausgabewerte und Schwellwerte) entweder sofort oder nach einer gewissen Sendeverzögerung gesendet wird. Dadurch ist sichergestellt, dass alle relevanten Informationen garantiert einmal nach dem Ereignis gesendet werden (z.B. für eine Visualisierung).

Sendeverzögerung

Optionen: 1 s/2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/50 s

Die Sendeverzögerungszeit bestimmt die Zeit, die nach Busspannungs-, Netzspannungswiederkehr und Programmierung gewartet wird, bis Telegramme von der Wetterzentrale auf den Bus gesendet werden.

Nach dem Aufstarten und eingestellter Sendeverzögerung senden folgende Kommunikationsobjekte ein Telegramm:

- Kommunikationsobjekt In Betrieb sendet nach den eingestellten Sendeintervallen zyklisch auf den Bus
- Kommunikationsobjekt Statusbyte sendet ein Statusbyte-Telegramm.

Maximale Telegrammrate

Optionen: 1/2/3/5/10/20 Telegramme/Sekunde

Um die Buslast zu kontrollieren, kann mit diesem Parameter die maximale Telegrammrate pro Sekunde begrenzt werden.

Kommunikationsobjekt freigeben

"In Betrieb" 1 Bit

Optionen: nein

ja

• ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt In Betrieb wird freigegeben.

Abhängiger Parameter:

Senden

Optionen: Wert 0

Wert 1

Sendezykluszeit in s [1...65.535]

Optionen: <u>1...60</u>...65.535

Hier wird das Zeitintervall eingestellt, mit dem das Kommunikationsobjekt *In Betrieb* zyklisch ein Telegramm sendet.

Hinweis

Nach Busspannungswiederkehr sendet das Kommunikationsobjekt seinen Wert nach Ablauf der eingestellten Sende- und Schaltverzögerungszeit.

Netzfrequenz

Optionen: 50 Hz

60 Hz

Dieser Parameter legt die Netzfrequenz fest.

Wertespeicher verwenden

Optionen: nein

ja

Bei der Auswahl ja werden die Wertespeicher 1 bis 4 als eigenständige Parameterfenster sichtbar.

3.3.2 Parameterfenster Sensoren



Helligkeitssensor Rechts verwenden Helligkeitssensor Mitte verwenden Helligkeitssensor Links verwenden Dämmerungssensor verwenden

Tag/Nacht-Sensor verwenden

Temperatursensor verwenden

Regensensor verwenden

Windgeschwindigkeitssensor verwenden

PT1000 2-Leiter-Technik verwenden

Optionen:

<u>nein</u> ja


Bei der Auswahl ja werden für jeden Sensor 5 Parameterfenster sichtbar.

Achtung

Wenn für den Parameter Regensensor verwenden die Option ja gewählt wird, schaltet das Gerät die Sensorheizung ein.

Die Sensorheizung wird wieder ausgeschaltet, wenn für den Parameter Regensensor verwenden die Option nein gewählt wird.

3.3.3 Parameterfenster *Datum/Uhrzeit*



Zeitsynchronisierung verwenden

Optionen: <u>nein</u>

ja

Hinweis: Ohne Zeitsynchronisierung arbeitet der Wertespeicher nicht

Auswahl Option ja:

Abhängige Parameter:

Angeschlossener Sensortyp

Optionen: WES/A 3.1 (mit GPS-Empfänger)

WES/A 2.1 (mit GPS-Empfänger) WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger)

Je nachdem welcher Sensortyp ausgewählt wurde, verändern sich die Parameter.

Mit den Sensoren WES/A 2.1 und WES/A 3.1 erscheint ein zusätzliches Parameterfenster Zeitformat.

Mit der Auswahl WES/A 1.1 kann zwischen verschiedenen Betriebsarten ausgewählt werden.

Die weiteren Beschreibungen hierzu finden Sie in den folgenden Kapiteln:

3.3.3.1 Auswahl WES/A 3.1 (mit GPS-Empfänger)


3.3.3.2 Auswahl WES/A 2.1 (mit GPS-Empfänger)

3.3.3.3 Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger)
Betriebsart Master (Synchronisierung über Sensor)

3.3.3.4 Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) Betriebsart Intern (Synchronisierung über Sensor)

3.3.3.5 Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) Betriebsart Slave (Synchronisierung über Bus)

Auswahl WES/A 3.1 (mit GPS-Empfänger) 3.3.3.1



Wetterzentrale ist Bus-Zeitmaster

Hinweis -> Sensor muss Zeitsignal empfangen

Damit die Wetterzentrale als Master eingesetzt werden kann, muss sichergestellt sein, dass das Zeitsignal empfangen wird.

Über das Kommunikationsobjekt Keine Zeitsynchronisierung kann die Information ausgelesen werden.

Telegrammwert 0 = Zeitsignal vorhanden

Telegrammwert 1 = kein Zeitsignal vorhanden

Hinweis

Der Telegrammwert 1 wird gesendet, wenn innerhalb von 24 h kein gültiges Zeitsignal vom Wettersensor empfangen wurde.

Datum/Uhrzeit auf Bus senden

täglich/stündlich/minütlich Optionen:

Mit diesem Parameter wird das Sendeintervall des Datums und der Uhrzeit eingestellt.

senden um [min] 0...59

Optionen: 0...30...59

senden um [h] 0...23

Optionen: 0...12...23

Mit diesen beiden Parametern wird die Minute und Stunde, wann täglich gesendet werden soll, eingestellt.

Bei der Option stündlich erscheint nur der Parameter senden um [min] 0...59

Bei der Option minütlich wird pro Minute das Datum und die Uhrzeit gesendet.

Uhrzeit senden bei Wechsel von Sommerauf Winterzeit und umgekehrt

Optionen: <u>nein</u>

Bei der Option ja wird bei Wechsel von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt automatisch die Uhrzeit gesendet.

Datum/Uhrzeit Telg. wiederholen nach Busspgs.wiederkehr u. Programmierung

Optionen:

Auswahl Option ja:

Abhängiger Parameter:

Wiederholen nach

Optionen: 1 s/2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/50 s

Der Parameter Wiederholen nach bestimmt die Zeit, die nach Busspannungswiederkehr und Programmierung gewartet wird, bis das Datum/Uhrzeit Telegramm von der Wetterzentrale auf den Bus gesendet wird.

Wann wird ein gültiges Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet?


Sofort nachdem die Wetterzentrale betriebsbereit ist und der Wettersensor ein gültiges GPS-Signal empfängt. Ansonsten wird nichts gesendet.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit im Parameter Wiederholen nach wird erneut ein gültiges Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet.

Beispiel

Die Zeit wird auf 30 Sekunden eingestellt. Die Busspannung kehrt wieder zurück, und es wird ein gültiges GPS-Signal vom Wettersensor empfangen. Das gültige Telegramm für Datum/Uhrzeit wird sofort gesendet, ohne die 30 Sekunden abzuwarten. Nach Ablauf der 30 Sekunden wird erneut das Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet.

Auswahl WES/A 2.1 (mit GPS-Empfänger) 3.3.3.2



Wetterzentrale ist Bus-Zeitmaster

Hinweis -> Sensor muss Zeitsignal empfangen

Damit die Wetterzentrale als Master eingesetzt werden kann, muss sichergestellt sein, dass das Zeitsignal empfangen wird.

Über das Kommunikationsobjekt Keine Zeitsynchronisierung kann die Information ausgelesen werden.

Telegrammwert 0 = Zeitsignal vorhanden

Telegrammwert 1 = kein Zeitsignal vorhanden

Hinweis

Der Telegrammwert 1 wird gesendet, wenn innerhalb von 24 h kein gültiges Zeitsignal vom Wettersensor empfangen wurde.

Datum/Uhrzeit auf Bus senden

täglich/stündlich/minütlich Optionen:

Mit diesem Parameter wird das Sendeintervall des Datums und der Uhrzeit eingestellt.

senden um [min] 0...59

0...<u>30...</u>59 Optionen:

senden um [h] 0...23

Optionen: 0...12...23

Mit diesen beiden Parametern wird die Minute und Stunde, wann täglich gesendet werden soll, eingestellt.

Bei der Option stündlich erscheint nur der Parameter senden um [min] 0...59

Bei der Option minütlich wird pro Minute das Datum und die Uhrzeit gesendet.

Uhrzeit senden bei Wechsel von Sommerauf Winterzeit und umgekehrt

Optionen: <u>nein</u>

Bei der Option ja wird bei Wechsel von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt automatisch die Uhrzeit gesendet.

Datum/Uhrzeit Telg. wiederholen nach Bussps.wiederkehr u. Programmierung

Optionen:

Auswahl Option ja:

Abhängiger Parameter:

Wiederholen nach

Optionen: 1 s/2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/50 s

Der Parameter Wiederholen nach bestimmt die Zeit, die nach Busspannungswiederkehr und Programmierung gewartet wird, bis das Datum/Uhrzeit Telegramm von der Wetterzentrale auf den Bus gesendet wird.

Wann wird ein gültiges Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet?

Sofort nachdem die Wetterzentrale betriebsbereit ist und der Wettersensor ein gültiges GPS-Signal empfängt. Ansonsten wird nichts gesendet.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit im Parameter Wiederholen nach wird erneut ein gültiges Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet.

Beispiel

Die Zeit wird auf 30 Sekunden eingestellt. Die Busspannung kehrt wieder zurück, und es wird ein gültiges GPS-Signal vom Wettersensor empfangen. Das gültige Telegramm für Datum/Uhrzeit wird sofort gesendet, ohne die 30 Sekunden abzuwarten. Nach Ablauf der 30 Sekunden wird erneut das Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet.

Parameterfenster Zeitformat 3.3.3.2.1

Allgemein Sensoren	Zeitformat am Bus	Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit) ▼
Datum/Uhrzeit	Abweichung der lokalen Standardzeit	1
Zeitformat	zur UTC in Stunden -12+14 Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Minuten	-
Logik 1		
Logik 2		0
Logik 3		
Logik 4	Abweichung der lokalen Sommerzeit zur	+1,0
	Standardzeit in Stunden -0,5+2,0	
	Sommer-/Winterzeit-Umstellung	Europäische Zeitumstellung 🔻
	Start: letzter Sonntag im März Ende: letzter Sonntag im Okt	
	Uhrzeit bei Beginn der Sommerzeit	2
	Uhrzeit bei Ende der Sommerzeit	3
	Geographische Lage	Nordhalbkugel ▼

Zeitformat am Bus

Optionen: **UTC** (Universal Time Coordinated)

Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit)

Lokale Zeit (Standardzeit)

Über diesen Parameter wird eingestellt, welche Zeit in der KNX-Anlage verwendet wird. Wird die Option Lokale Zeit (Standardzeit) gewählt, dann erscheinen zwei Parameter zur Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC. Wird die Option Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit) gewählt, dann erscheinen die Parameter Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Minuten und Abweichung der lokalen Sommerzeit zur Standardzeit in Stunden -0,5...+2,0.

Übersicht über die Zeitzonen, siehe Anhang A.2 Zeitzonen, S. 98.

Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Stunden -12...+14

Optionen: -12...1...14

Zum Einstellen der Zeitzone (Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Stunden). Die Zeitzone kann der Tabelle im Anhang entnommen werden.

Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Minuten

Optionen: -45...<u>0</u>...45

Zum Einstellen der Zeitzone (Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Stunden). Die Zeitzone kann der Tabelle im Anhang entnommen werden.

Abweichung der lokalen Sommerzeit zur Standardzeit in Stunden -0,5...+2,0

Optionen: -0,5...+1,0...2,0

Zum Einstellen der Abweichung der lokalen Sommerzeit zur lokalen Standardzeit in Stunden.

Sommer-/Winterzeit-Umstellung

Optionen: Europäische Zeitumstellung

Nordamerikanische Zeitumstellung

Benutzerdefiniert

Über diesen Parameter wird das Datum der Sommer-/ Winterzeit-Umstellung eingestellt. Wird die Option Europäische Zeitumstellung gewählt, dann erfolgt die Sommer-/Winterzeit-Umstellung am letzten Sonntag im März bzw. am letzten Sonntag im Oktober.

Wird die Option Nordamerikanische Zeitumstellung gewählt, dann erfolgt die Umstellung am ersten Sonntag im April bzw. am ersten Sonntag im Oktober.

Wird die Option Benutzerdefiniert gewählt, dann erscheinen die Parameterfenster Sommer/Winter 1/2 und Sommer/Winter 3/4.

Uhrzeit bei Beginn der Sommerzeit

Uhrzeit bei Ende der Sommerzeit

Optionen: 0...23

Mit diesen Parametern wird der genaue Zeitpunkt der Zeitumstellung festgelegt.

Geographische Lage


Nordhalbkugel Optionen:

Südhalbkugel

Dieser Parameter legt die geografische Lage zur genauen Zeitbestimmung fest.

Parameterfenster Sommer/Winter 1/2 und Sommer/Winter 3/4 3.3.3.2.2

Diese Parameterfenster sind nur sichtbar, wenn für den Parameter Sommer-/Winterzeit-Umstellung die Option Benutzerdefiniert eingestellt ist. Über die beiden Parameterfenster kann für bis zu 4 Jahre eine benutzerdefinierte Zeitumstellung parametriert werden. Da sich beide Parameterfenster lediglich durch die Jahreszahlen unterscheiden, wird hier nur eines näher erläutert.



Jahr X 2010...2050

Optionen: 2010...2014...2050

Zum Einstellen der Jahreszahl, für die Geschmer-/Winterzeitumstellung parametriert werden soll

Beginn Sommerzeit X - Tag

1...31

Optionen: 1...31

Beginn Sommerzeit X - Monat

1...12

Optionen: 1...12

Ende Sommerzeit X - Tag

1...31

Optionen: 1...31

Ende Sommerzeit X - Monat

1...12

Optionen: 1...12

Zum Einstellen des Tags und Monats für den Beginn und das Ende der Sommerzeit

3.3.3.3 Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) Betriebsart Master (Synchronisierung über Sensor)



Wetterzentrale ist Bus-Zeitmaster

Hinweis -> Sensor muss Zeitsignal empfangen

Damit die Wetterzentrale als Master eingesetzt werden kann, muss sichergestellt sein, dass das Zeitsignal empfangen wird.

Über das Kommunikationsobjekt Keine Zeitsynchronisierung kann die Information ausgelesen werden.

Telegrammwert 0: Zeitsignal vorhanden

Telegrammwert 1: kein Zeitsignal vorhanden

Hinweis

Der Telegrammwert 1 wird gesendet, wenn innerhalb von 24 h kein gültiges Zeitsignal vom Wettersensor empfangen wurde.

Datum/Uhrzeit auf Bus senden

Optionen: <u>täglich</u>/stündlich/minütlich

Mit diesem Parameter wird das Sendeintervall des Datums und der Uhrzeit eingestellt.

senden um [min] 0...59

Optionen: 0...<u>30...</u>59

senden um [h] 0...23

Optionen: 0...<u>12</u>...23

Mit diesen beiden Parametern wird die Minute und Stunde, wann täglich gesendet werden soll, eingestellt.

Bei der Option stündlich erscheint nur der Parameter senden um [min] 0...59

Bei der Option minütlich wird pro Minute das Datum und die Uhrzeit gesendet.

Uhrzeit senden bei Wechsel von Sommerauf Winterzeit und umgekehrt

Optionen: <u>nein</u>

Bei der Option ja wird bei Wechsel von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt automatisch die Uhrzeit gesendet.

Datum/Uhrzeit Telg. wiederholen nach Bussps.wiederkehr u. Programmierung

Optionen:

Auswahl Option ja:

Abhängiger Parameter:

Wiederholen nach

Optionen: 1 s/2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/50 s

Der Parameter Wiederholen nach bestimmt die Zeit, die nach Busspannungswiederkehr und Programmierung gewartet wird, bis das Datum/Uhrzeit Telegramm von der Wetterzentrale auf den Bus gesendet wird.

Wann wird ein gültiges Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet?

Sofort nachdem die Wetterzentrale betriebsbereit ist und der Wettersensor ein gültiges DCF-Signal empfängt. Ansonsten wird nichts gesendet.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit im Parameter Wiederholen nach wird erneut ein gültiges Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet.

Beispiel

Die Zeit wird auf 30 Sekunden eingestellt. Die Busspannung kehrt wieder zurück, und es wird ein gültiges DCF-Signal vom Wettersensor empfangen. Das gültige Telegramm für Datum/Uhrzeit wird sofort gesendet, ohne die 30 Sekunden abzuwarten. Nach Ablauf der 30 Sekunden wird erneut das Telegramm für Datum/Uhrzeit gesendet.

3.3.3.4 Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) Betriebsart Intern (Synchronisierung über Sensor)



Betriebsart

Optionen: <u>Master (Synchronisierung über Sensor)</u>

Intern (Synchronisierung über Sensor) Slave (Synchronisierung über Bus)

Datum/Uhrzeit wird für Wertespeicher verwendet. Zeitquelle ist der Sensor.

Hinweis

Ohne Zeitsynchronisierung arbeitet der Wertespeicher nicht.

Auswahl WES/A 1.1 (mit DCF-Empfänger) 3.3.3.5 Betriebsart Slave (Synchronisierung über Bus)



Betriebsart

Optionen: Master (Synchronisierung über Sensor)

Intern (Synchronisierung über Sensor) Slave (Synchronisierung über Bus)

Datum/Uhrzeit wird für Wertespeicher verwendet. Zeitquelle ist der Bus.

Hinweis

Ohne Zeitsynchronisierung arbeitet der Wertespeicher nicht.

Nach Spannungswiederkehr und Programmierung Datum/Uhrzeit anfordern

Optionen: nicht verwenden


durch Leseanforderung-Telegramm

durch Senden des Objekts "Zeitanforderung"

Mit diesem Parameter wird das Anfordern des Datums und der Uhrzeit nach Spannungswiederkehr und Programmierung eingestellt.

3.3.4 Parameterfenster Logik 1

Im Nachfolgenden werden die Parameter für die Logik 1 beschrieben, die auch für die Logik 2, 3 und 4 gelten.



Logik verwenden

Optionen: nein

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Logik 1 verwendet werden soll. Bei der Auswahl *ja* erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgang senden - Logik 1.

Logische Verknüpfung

Optionen:

UND **ODER**

- UND: Logik als UND-Gatter
- ODER: Logik als ODER-Gatter

Hinweis

Jedem Logikeingang sind unterschiedliche Gruppenadressen zuordenbar. Ebenfalls können den Logikeingängen einzelne Logikverknüpfungen frei zugeordnet werden.

Wird einem Logikeingang jedoch eine Gruppenadresse zugeordnet, der eine interne Funktion zugewiesen wurde, ist diese Gruppenadresse für den Logikeingang unwirksam.

Eingang 1...4

Optionen: nicht verwendet

Helligkeit Rechts Schwellwert 1 unterschritten* Helligkeit Rechts Schwellwert 1 überschritten* Helligkeit Rechts Schwellwert 2 unterschritten* Helligkeit Rechts Schwellwert 2 überschritten*

Dämmerung Schwellwert x unterschritten* Dämmerung Schwellwert x überschritten* Tag/Nacht Schwellwert x unterschritten* Tag/Nacht Schwellwert x überschritten* Temperatur Schwellwert x unterschritten* Temperatur Schwellwert x überschritten* Regen Schwellwert x unterschritten* Regen Schwellwert x überschritten*

Windgeschwindigkeit Schwellwert x unterschritten* Windgeschwindigkeit Schwellwert x überschritten*

PT1000 Schwellwert x unterschritten* PT1000 Schwellwert x überschritten* Kommunikationsobjekt Eingang 1

Kommunikationsobjekt Eingang 1 invertiert

Kommunikationsobjekt Eingang 2

Kommunikationsobjekt Eingang 2 invertiert

Über diese vier Parameter können bis zu vier verschiedene Eingänge der Logik 1 zugeordnet werden.

Mit den Kommunikationsobjekten Eingang 1 und Eingang 2 stehen 2 externe Eingänge zur Verfügung.

Ausgang invertieren

Optionen: <u>nein</u>

Über diesen Parameter wird die Invertierung des Ausgangs festgelegt.

Ausgang senden

Optionen:

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgang senden soll.

- bei Änderung: Ausgang sendet bei Änderung
- bei Änderung und zyklisch: Ausgang sendet bei Änderung und zyklisch

Auswahl Option bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

Optionen: 5/10/30 s

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

Mit diesem Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.


^{*} Diese Bedingung ist "wahr", d.h. der logische Wert ist 1, wenn der Schwellwert über- oder unterschritten wird, unabhängig davon, ob das zugeordnete Schwellwertobjekt beim Über- oder Unterschreiten eine 0 oder eine 1 sendet.

3.3.5 Parameterfenster Helligkeit Rechts

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Sensor Helligkeit Rechts beschrieben. Die Erläuterungen gelten auch für die Sensoren Helligkeit Mitte und Helligkeit Links.

Hinweis

Die Parameterfenster für Helligkeit Rechts sind nur aktiv, wenn im <u>Parameterfenster Sensoren</u>, S. 29, für den Parameter Helligkeitssensor Rechts verwenden die Option ja gewählt wurde.



Ausgabewert senden als

Dieser Parameter ist fest auf 2 Byte [EIB-Gleitkomma] voreingestellt.

Was ist der Ausgabewert?

Der Ausgabewert bezeichnet den Wert, den die Wetterzentrale auf den Bus sendet. Die Wetterzentrale erfasst einen Sensorwert, wandelt diesen nach den eingestellten Parametern um und sendet ihn auf den Bus.

Ausgabebereich [Lux]

Der Ausgabebereich ist fest auf 0...100.000 voreingestellt.

Ausgabewert senden

Optionen: auf Anforderung

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgabewert gesendet werden soll.

auf Anforderung: Ausgabewert auf Anforderung senden

Ist die Option auf Anforderung gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgabewert anfordern -Helligkeit Rechts.

Sobald eine 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird der aktuelle Ausgabewert einmalig auf das Kommunikationsobjekt Ausgabewert - Helligkeit Rechts gesendet.

- bei Änderung: Ausgabewert bei Änderung senden
- zyklisch: Ausgabewert zyklisch senden
- bei Änderung und zyklisch: Ausgabewert bei Änderung und zyklisch senden

Auswahl Option bei Änderung, zyklisch und bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

<u>5</u>/10/30 s Optionen:

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

Mit diesem zusätzlichen Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.

Ausgabewert wird gesendet ab einer Änderung von x Lux


Optionen: 1.000...<u>5.000</u>...25.000

Über diesen Parameter wird festgelegt, ab welcher Änderung in Lux der Ausgabewert gesendet werden soll.

Bei der Option 5.000 wird der Ausgabewert ab einer Änderung von 5.000 Lux gesendet.

3.3.5.1 Parameterfenster Helligkeit Rechts – Schwellwert 1

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Schwellwert 1 beschrieben. Diese gelten auch für den Schwellwert 2.



Schwellwert verwenden

Optionen: <u>nein</u>

ja

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Schwellwert 1 verwendet werden soll.

Bei der Auswahl ja erscheint das Kommunikationsobjekt Schwellwert - Helligkeit Rechts Schwellwert 1.

Toleranzband untere Grenze [0...100.000 Lux]

Optionen: <u>0</u>...100.000

Toleranzband obere Grenze [0...100.000 Lux]

Optionen: 0...<u>100.000</u>

Über diese zwei Parameter wird die untere und obere Grenze eingestellt.

Hinweis

Wird z.B. die obere Grenze kleiner als die untere Grenze eingestellt, werden die Grenzen nicht berücksichtigt. Der Schwellwert wird nicht bearbeitet, und es wird kein Telegramm auf den Bus gesendet.

Grenzen über Bus änderbar

Optionen: <u>nein</u>

ja

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob die Grenzen über den Bus änderbar sind.

Bei der Auswahl ja erscheinen zusätzlich die Kommunikationsobjekte Ändern – Helligkeit Rechts Schwellwert 1 untere Grenze und Ändern – Helligkeit Rechts Schwellwert 1 obere Grenze.

Hinweis

Die Werteformate dieser Kommunikationsobjekte entsprechen dem im Parameterfenster Helligkeit Rechts, S. 44, unter dem Parameter Ausgabewert senden als eingestellten Format. Die Werte müssen im selben Format gesendet werden wie der Ausgabewert des Sensors.

Datentyp Schwellwertobjekt

Optionen:

1 Byte [0...255]

Ist die Option 1 Bit beim Parameter Datentyp Schwellwertobjekt gewählt, werden folgende Parameter sichtbar:

Senden wenn Schwellwert unterschritten

Optionen: Kein Telegramm senden

EIN-Telegramm senden AUS-Telegramm senden

Senden wenn Schwellwert überschritten

Optionen: Kein Telegramm senden

EIN-Telegramm senden AUS-Telegramm senden

- Kein Telegramm senden: es erfolgt keine Reaktion
- EIN-Telegramm senden: Telegrammwert 1 senden
- AUS-Telegramm senden: Telegrammwert 0 senden

Mindestdauer der Unterschreitung

Mindestdauer der Überschreitung

Optionen: <u>keine</u>

5/10/30 s 1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

keine: Schwellwert direkt senden

Mit den weiteren Zeitoptionen kann jeweils eine Mindestdauer gewählt werden. Fällt innerhalb der Mindestdauer die Sendebedingung wieder zurück, wird nichts gesendet.

Ist die Option 1 Byte [0...255] beim Parameter Datentyp Schwellwertobjekt gewählt, werden folgende Parameter sichtbar:

Senden wenn Schwellwert unterschritten

[0...255]

Optionen: 0...255

Senden wenn Schwellwert überschritten

[0...255]

Optionen: 0...255

Ein Wert von 0 bis 255 kann in Einer-Schritten eingegeben werden.

Mindestdauer der Unterschreitung

Mindestdauer der Überschreitung

Optionen: keine

5/10/30 s1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

keine: Schwellwert direkt senden

Mit den weiteren Zeitoptionen kann jeweils eine Mindestdauer gewählt werden. Fällt innerhalb der Mindestdauer die Sendebedingung wieder zurück, wird kein Telegramm gesendet.

Folgende Zusatzbedingung verwenden: Helligkeit Rechts > Helligkeit Links

Optionen: <u>nein</u>

Mit der Auswahl ja im Parameter wird zusätzlich, beim Überschreiten der oberen Grenze, die Bedingung "Helligkeit Rechts ist größer als Helligkeit Links" abgefragt.

Ist die Bedingung erfüllt ist sichergestellt, dass sich die Sonne im Osten, also auf der linken Helligkeitsseite befindet.


Ist die Bedingung nicht erfüllt ist sichergestellt, dass sich die Sonne im Westen, also auf der rechten Helligkeitsseite befindet.

Hinweis

Mit der Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 ist keine Fassadensteuerung möglich. Dazu benutzen Sie bitte unsere Wetterstation WS/S.

3.3.5.2 Parameterfenster Helligkeit Rechts - Schwellwert 1 - Ausgabe

Im Nachfolgenden werden die Parameter der Ausgabe des Schwellwertes 1 beschrieben. Diese gelten auch für die Ausgabe des Schwellwertes 2.



Schwellwertobjekt senden

Optionen: bei Änderung

bei Änderung und zyklisch

Dieser Parameter dient dazu, das Sendeverhalten des Schwellwertobjektes zu bestimmen.

- bei Änderung: Schwellwertobjekt sendet bei Änderung
- bei Änderung und zyklisch: Schwellwertobjekt sendet bei Änderung und zyklisch

Hinweis

Das Schwellwertobjekt sendet solange zyklisch, bis jeweils die andere Grenze überschritten bzw. unterschritten wird.

Auswahl Option bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Senden wenn Schwellwert unterschritten, alle

Senden wenn Schwellwert überschritten, alle

5 s/10 s/30 s/1 min/5 min/10 min/30 min/1 h/6 h/12 h/24 h Optionen:

Über diese zwei Parameter wird der Zeitpunkt eingestellt, ab dem bei Unterschreiten der unteren Grenze bzw. Überschreiten der oberen Grenze zyklisch gesendet werden soll.

3.3.6 Parameterfenster *Dämmerung*

Im Nachfolgenden werden die Parameter dargestellt und beschrieben, die sich von der Beschreibung des Sensors *Helligkeit Rechts* unterscheiden.

Hinweis

Die Parameterfenster für den Dämmerungssensor sind nur aktiv, wenn im <u>Parameterfenster Sensoren</u>, S. 29, für den Parameter *Dämmerungssensor verwenden* die Option *ja* gewählt wurde.



Ausgabewert senden als

Dieser Parameter ist fest auf 2 Byte [EIB-Gleitkomma] voreingestellt.

Was ist der Ausgabewert?

Der Ausgabewert bezeichnet den Wert, den die Wetterzentrale auf den Bus sendet. Die Wetterzentrale erfasst einen Sensorwert, wandelt diesen nach den eingestellten Parametern um und sendet ihn auf den Bus.

Ausgabebereich [Lux]

Der Ausgabebereich ist fest auf 0...1.000 voreingestellt.

Hinweis

Der Dämmerungssensor vollzieht den Wechsel von der Nacht zum Tag erst nach 1 Minute und 15 Sekunden.

Ausgabewert senden

Optionen: auf Anforderung

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgabewert gesendet werden soll.

auf Anforderung: Ausgabewert auf Anforderung senden

Ist die Option auf Anforderung gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgabewert anfordern -Dämmerung.

Sobald eine 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird der aktuelle Ausgabewert einmalig auf das Kommunikationsobjekt Ausgabewert - Dämmerung gesendet.

- bei Änderung: Ausgabewert bei Änderung senden
- zyklisch: Ausgabewert zyklisch senden
- bei Änderung und zyklisch: Ausgabewert bei Änderung und zyklisch senden

Auswahl Option bei Änderung, zyklisch und bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

5/10/30 s Optionen:

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

Mit diesem zusätzlichen Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.

Ausgabewert wird gesendet ab einer Änderung von x Lux


Optionen: 1...<u>50</u>...250

Über diesen Parameter wird festgelegt, ab welcher Änderung in Lux der Ausgabewert gesendet werden soll.

Bei der Option 50 wird der Ausgabewert ab einer Änderung von 50 Lux gesendet.

3.3.6.1 Parameterfenster Dämmerung – Schwellwert 1

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Schwellwert 1 beschrieben. Diese gelten auch für den Schwellwert 2.



Schwellwert verwenden

Optionen: nein

ja

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Schwellwert 1 verwendet werden soll.

Bei der Auswahl ja erscheint das Kommunikationsobjekt Schwellwert – Dämmerung Schwellwert 1.

Toleranzband untere Grenze

[0...1.000 Lux]

Optionen: <u>0</u>...1.000

Toleranzband obere Grenze

[0...1.000 Lux]

Optionen: 0...<u>1.000</u>

Über diese zwei Parameter wird die untere und obere Grenze eingestellt.

Hinweis


Weitere Parameterbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Sensors *Helligkeit Rechts*, siehe <u>Parameterfenster Helligkeit Rechts</u>, S. 44.

3.3.7 Parameterfenster Tag/Nacht

Im Nachfolgenden werden die Parameter dargestellt und beschrieben, die sich von der Beschreibung des Sensors Helligkeit Rechts unterscheiden.

Hinweis

Die Parameterfenster für den Tag/Nacht-Sensor sind nur aktiv, wenn im Parameterfenster Sensoren, S. 29, für den Parameter *Tag/Nacht-Sensor verwenden* die Option *ja* gewählt wurde.



Der Sensor meldet Tag, wenn die Helligkeit mehr als 10 Lux beträgt

<- Hinweis

Ausgabewert senden als (Tag = 1; Nacht = 0)

Dieser Parameter ist fest auf 1 Bit voreingestellt.

Hinweis

Weitere Parameterbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Sensors Helligkeit Rechts, siehe Parameterfenster Helligkeit Rechts, S. 44.

Ausgabewert senden

Optionen: auf Anforderung

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgabewert gesendet werden soll.

auf Anforderung: Ausgabewert auf Anforderung senden

Ist die Option auf Anforderung gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgabewert anfordern -Tag/Nacht.

Sobald eine 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird der aktuelle Ausgabewert einmalig auf das Kommunikationsobjekt Ausgabewert - Tag/Nacht gesendet.

- bei Änderung: Ausgabewert bei Änderung senden
- zyklisch: Ausgabewert zyklisch senden
- bei Änderung und zyklisch: Ausgabewert bei Änderung und zyklisch senden

Auswahl Option bei Änderung, zyklisch und bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

<u>5</u>/10/30 s Optionen:

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h


Mit diesem zusätzlichen Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.

3.3.8 Parameterfenster Temperatur

Im Nachfolgenden werden die Parameter dargestellt und beschrieben, die sich von der Beschreibung des Sensors Helligkeit Rechts unterscheiden.

Hinweis

Die Parameterfenster für den Temperatursensor sind nur aktiv, wenn im Parameterfenster Sensoren, S. 29, für den Parameter Temperatursensor verwenden die Option ja gewählt wurde.



Ausgabewert senden als

Dieser Parameter ist fest auf 2 Byte [EIB-Gleitkomma] voreingestellt.

Was ist der Ausgabewert?

Der Ausgabewert bezeichnet den Wert, den die Wetterzentrale auf den Bus sendet. Die Wetterzentrale erfasst einen Sensorwert, wandelt diesen nach den eingestellten Parametern um und sendet ihn auf den Bus.

Ausgabebereich [°C]

Der Ausgabebereich ist fest auf -30,0...+60,0 °C voreingestellt.

Temperaturoffset in 0,1 K [-50...+50]

Optionen: -50...0...+50

Mit diesem Parameter kann zur erfassten Temperatur noch zusätzlich ein Offset von maximal ± 5 K (Kelvin) addiert werden.

Hinweis

Durch einen Abgleich im gewünschten Arbeitspunkt (z.B. bei Frostschutzfunktion +2 °C) wird die Genauigkeit im Bereich ± 10°C um den Arbeitspunkt auf ± 1 °C gesteigert.

Ausgabewert senden

Optionen: auf Anforderung

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgabewert gesendet werden soll.

auf Anforderung: Ausgabewert auf Anforderung senden

Ist die Option auf Anforderung gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgabewert anfordern -Temperatur.

Sobald eine 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird der aktuelle Ausgabewert einmalig auf das Kommunikationsobjekt Ausgabewert - Temperatur gesendet.

- bei Änderung: Ausgabewert bei Änderung senden
- zyklisch: Ausgabewert zyklisch senden
- bei Änderung und zyklisch: Ausgabewert bei Änderung und zyklisch senden

Auswahl Option bei Änderung, zyklisch und bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

5/10/30 sOptionen:

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

Mit diesem zusätzlichen Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.

Ausgabewert wird gesendet ab einer Änderung von x * 0,1°C


Optionen: 1...<u>10</u>...250

Über diesen Parameter wird festgelegt, ab welcher Änderung in °C der Ausgabewert gesendet werden soll.

Bei der Option 10 wird der Ausgabewert ab einer Änderung von 1 °C gesendet.

3.3.8.1 Parameterfenster Temperatur - Schwellwert 1

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Schwellwert 1 beschrieben. Diese gelten auch für den Schwellwert 2.



Schwellwert verwenden

Optionen: <u>nein</u>

ja

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Schwellwert 1 verwendet werden soll.

Bei der Auswahl ja erscheint das Kommunikationsobjekt Schwellwert - Temperatur Schwellwert 1.

Toleranzband untere Grenze [-25...+50 °C] Eingabe in 0,1 °C

Optionen: <u>-250</u>...+500

Toleranzband obere Grenze [-25...+50 °C] Eingabe in 0,1 °C

Optionen: -250...<u>+500</u>

Über diese zwei Parameter wird die untere und obere Grenze des Toleranzbandes eingestellt.

Die Eingabe erfolgt in Schritten von 0,1 °C, d.h. aus der Eingabe 500 werden 50 °C.

Hinweis

Weitere Parameterbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Sensors Helligkeit Rechts, siehe Parameterfenster Helligkeit Rechts, S. 44.

3.3.9 Parameterfenster Regen

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Regensensor dargestellt und beschrieben.

Hinweis

Die Parameterfenster für den Regensensor sind nur aktiv, wenn im <u>Parameterfenster Sensoren</u>, S. 29, für den Parameter *Regensensor verwenden* die Option *ja* gewählt wurde.



Ausgabewert senden als (Regen = 1; kein Regen = 0)

Dieser Parameter ist fest auf 1 Bit voreingestellt.

Hinweis

Nach einem Regenalarm wird die Regenmeldung noch ca. 6 Minuten lang ausgegeben. Die Zeit ist abhängig von der Möglichkeit, wie schnell die Abtrocknung durch äußere Einflüsse erfolgen kann.

Unter bestimmten klimatischen Bedingungen (Temperatur >= 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit >= 90 %) ist es möglich, dass der Regensensor Regen meldet. Dieses Phänomen beruht auf dem physikalischen Prinzip des Regensensors.

Im Regensensor ist daher eine automatische Umschaltung der Empfindlichkeit implementiert:

Über 32 °C wird die Empfindlichkeit reduziert und unter 30 °C wieder erhöht.

Ausgabewert senden

Optionen: auf Anforderung

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgabewert gesendet werden soll.

auf Anforderung: Ausgabewert auf Anforderung senden

Ist die Option auf Anforderung gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgabewert anfordern -Regen.

Sobald eine 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird der aktuelle Ausgabewert einmalig auf das Kommunikationsobjekt Ausgabewert - Regen gesendet.

- bei Änderung: Ausgabewert bei Änderung senden
- zyklisch: Ausgabewert zyklisch senden
- bei Änderung und zyklisch: Ausgabewert bei Änderung und zyklisch senden

Auswahl Option bei Änderung, zyklisch und bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

<u>5</u>/10/30 s Optionen:

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

Mit diesem zusätzlichen Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.

3.3.9.1 Parameterfenster Regen - Schwellwert 1

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Schwellwert 1 beschrieben. Diese gelten auch für den Schwellwert 2.



Schwellwert verwenden

Optionen: <u>nein</u>

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Schwellwert 1 verwendet werden soll.

Bei der Auswahl ja erscheint das Kommunikationsobjekt Schwellwert - Regen Schwellwert 1.

Datentyp Schwellwertobjekt

Optionen: <u> 1 Bit</u>

1 Byte [0...255]

Ist die Option 1 Bit beim Parameter Datentyp Schwellwertobjekt gewählt, werden folgende Parameter sichtbar:

Senden wenn Regen AUS

Optionen: Kein Telegramm senden

> EIN-Telegramm senden AUS-Telegramm senden

Senden wenn Regen EIN

Optionen: Kein Telegramm senden

EIN-Telegramm senden AUS-Telegramm senden

- Kein Telegramm senden: es erfolgt keine Reaktion
- EIN-Telegramm senden: Telegrammwert 1 senden
- AUS-Telegramm senden: Telegrammwert 0 senden

Mindestdauer für Regen AUS

Mindestdauer für Regen EIN

Optionen: <u>keine</u>

5/10/30 s1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

keine: Schwellwert direkt senden

Mit den weiteren Zeitoptionen kann jeweils eine Mindestdauer gewählt werden. Fällt innerhalb der Mindestdauer die Sendebedingung wieder zurück, wird kein Telegramm gesendet.

Hinweis

Nach einem Regenalarm wird die Regenmeldung noch ca. 6 Minuten lang ausgegeben. Die Zeit ist abhängig von der Möglichkeit, wie schnell die Abtrocknung durch äußere Einflüsse erfolgen kann.

Ist die Option 1 Byte [0...255] beim Parameter Datentyp Schwellwertobjekt gewählt, werden folgende Parameter sichtbar:

Senden wenn Regen AUS

[0...255]

Optionen: <u>0</u>...255

Senden wenn Regen EIN

[0...255]

Optionen: 0...<u>255</u>

Ein Wert von 0 bis 255 kann in Einer-Schritten eingegeben werden.

Mindestdauer für Regen AUS

Mindestdauer für Regen EIN

Optionen: keine


5/10/30 s1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

keine: Schwellwert direkt senden

Mit den weiteren Zeitoptionen kann jeweils eine Mindestdauer gewählt werden. Fällt innerhalb der Mindestdauer die Sendebedingung wieder zurück, wird kein Telegramm gesendet.

3.3.9.2 Parameterfenster Regen - Schwellwert 1 - Ausgabe

Im Nachfolgenden werden die Parameter der Ausgabe des Schwellwertes 1 beschrieben. Diese gelten auch für die Ausgabe des Schwellwertes 2.



Schwellwertobjekt senden

bei Änderung Optionen:

bei Änderung und zyklisch

Dieser Parameter dient dazu, das Sendeverhalten des Schwellwertobjektes zu bestimmen.

- bei Änderung: Schwellwertobjekt sendet bei Änderung
- bei Änderung und zyklisch: Schwellwertobjekt sendet bei Änderung und zyklisch

Hinweis

Das Schwellwertobjekt sendet solange zyklisch, bis jeweils die andere Grenze überschritten bzw. unterschritten wird.

Auswahl Option bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Senden wenn Regen AUS, alle

Senden wenn Regen EIN, alle

Optionen: 5 s/10 s/30 s/1 min/5 min/10 min/30 min/1 h/6 h/12 h/24 h

Über diese zwei Parameter wird der Zeitpunkt eingestellt, ab dem bei Unterschreiten der unteren Grenze bzw. Überschreiten der oberen Grenze zyklisch gesendet werden soll.

3.3.10 Parameterfenster Windgeschwindigkeit

Im Nachfolgenden werden die Parameter dargestellt und beschrieben, die sich von der Beschreibung des Sensors Helligkeit Rechts unterscheiden.

Hinweis

Die Parameterfenster für den Windgeschwindigkeitssensor sind nur aktiv, wenn im Parameterfenster Sensoren, S. 29, für den Parameter Windgeschwindigkeitssensor verwenden die Option ja gewählt wurde.



Ausgabewert senden als

Dieser Parameter ist fest auf 2 Byte [EIB-Gleitkomma] voreingestellt.

Was ist der Ausgabewert?

Der Ausgabewert bezeichnet den Wert, den die Wetterzentrale auf den Bus sendet. Die Wetterzentrale erfasst einen Sensorwert, wandelt diesen nach den eingestellten Parametern um und sendet ihn auf den Bus.

Ausgabebereich [m/s]

Der Ausgabebereich ist fest auf 0,0...+50,0 m/s voreingestellt.

Ausgabewert senden

Optionen: auf Anforderung

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgabewert gesendet werden soll.

auf Anforderung: Ausgabewert auf Anforderung senden

Ist die Option auf Anforderung gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgabewert anfordern -Windgeschwindigkeit.

Sobald eine 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird der aktuelle Ausgabewert einmalig auf das Kommunikationsobjekt Ausgabewert - Windgeschwindigkeit gesendet.

- bei Änderung: Ausgabewert bei Änderung senden
- zyklisch: Ausgabewert zyklisch senden
- bei Änderung und zyklisch: Ausgabewert bei Änderung und zyklisch senden

Auswahl Option bei Änderung, zyklisch und bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

5/10/30 sOptionen:

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

Mit diesem zusätzlichen Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.

Ausgabewert wird gesendet ab einer Änderung von x * 0,1 m/s

Optionen: 1...<u>10</u>...250

Über diesen Parameter wird festgelegt, ab welcher Änderung in m/s der Ausgabewert gesendet werden soll.

Bei der Option 10 wird der Ausgabewert ab einer Änderung von 1 m/s gesendet.

Windsensor gestört (nur für WES/A 3.1)

Optionen:

nein

ja: Ist die Option ja gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Windsensor gestört.

Abhängiger Parameter:

Überwachungszeit in h

Optionen: 1...<u>4</u>...24

Über diesen Parameter wird die Überwachungszeit eingestellt. Ändert sich die erfasste Windgeschwindigkeit über den eingestellten Zeitraum nicht, d.h., es wird konstant z.B. 3 m/s über den Zeitraum erfasst, wird das Kommunikationsobjekt Windsensor gestört einmalig mit einer "1" auf den Bus gesendet.

Windsensor defekt (nur für WES/A 3.1)

Optionen: ja

nein

ja: Ist die Option ja gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Windsensor defekt.

Abhängiger Parameter:

Überwachungszeit in h

Optionen: 1...24...96

Über diesen Parameter wird die Überwachungszeit eingestellt. Ändert sich die erfasste Windgeschwindigkeit über den eingestellten Zeitraum nicht, d.h., es wird konstant z.B. 3 m/s über den Zeitraum erfasst, wird das Kommunikationsobjekt Windsensor defekt einmalig mit einer "1" auf den Bus gesendet.

Dabei wird gleichzeitig der maximale Ausgabewert des Windsensors gesendet. Dieser Wert wird dann als Berechnungsgrundlage für die Schwellwerte verwendet.

Hinweis

Bei Betriebs- und/oder Busspannungswiederkehr wird die Überwachungszeit neu gestartet.

Hinweis

Bei der Ausgabe des Inhaltes der Kommunikationsobjekte Windsensor gestört und/oder Windsensor defekt wird über die Auswertung der parametrierten Überwachungszeit von der Annahme einer Störung bzw. eines Defekts ausgegangen.


Bei ungünstigen Windbedingungen (z.B. Windstille über den parametrierten Überwachungszeitraum, ungünstiger Montageort) wird eine Störung oder ein Defekt gemeldet, obwohl der Sensor in Ordnung

In diesen Fällen ist die Überwachungszeit zu erhöhen oder die Parameter Windsensor gestört und/oder Windsensor defekt sind zu deaktivieren, da eine Auswertung nicht möglich ist.

In jedem Fall ist eine Vorort-Prüfung des Sensors auf Leichtgängigkeit und auf Beschädigung des Windrads durchzuführen.

3.3.10.1 Parameterfenster Windgeschwindigkeit - Schwellwert 1

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Schwellwert 1 beschrieben. Diese gelten auch für den Schwellwert 2.



Schwellwert verwenden

Optionen: <u>nein</u>

ja

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Schwellwert 1 verwendet werden soll.

Bei der Auswahl ja erscheint das Kommunikationsobjekt Schwellwert - Windgeschwindigkeit Schwellwert 1.

Toleranzband untere Grenze [2,5...24,0 m/s] Eingabe in 0,1 m/s

Optionen: 25...240

Toleranzband obere Grenze [2,5...24,0 m/s] Eingabe in 0,1 m/s

Optionen: 25...<u>240</u>

Über diese zwei Parameter wird die untere und obere Grenze eingestellt.

Hinweis

Weitere Parameterbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Sensors Helligkeit Rechts, siehe Parameterfenster Helligkeit Rechts, S. 44.

3.3.11 Parameterfenster PT1000 2-Leiter-Technik

Im Nachfolgenden werden die Parameter des Sensors PT1000 dargestellt und beschrieben.

Hinweis

Die Parameterfenster für den Sensor PT1000 sind nur aktiv, wenn im Parameterfenster Sensoren, S. 29, für den Parameter PT1000 2-Leiter-Technik verwenden die Option ja gewählt wurde.



Ausgabewert senden als

Dieser Parameter ist fest auf 2 Byte [EIB-Gleitkomma] voreingestellt.

Was ist der Ausgabewert?

Der Ausgabewert bezeichnet den Wert, den die Wetterzentrale auf den Bus sendet. Die Wetterzentrale erfasst einen Sensorwert, wandelt diesen nach den eingestellten Parametern um und sendet ihn auf den Bus.

Ausgabebereich [°C]

Der Ausgabebereich ist fest auf -50...+150 °C voreingestellt.

Temperaturoffset in 0,1 K [-50...+150]

Optionen: -50...<u>0</u>...+150

Mit diesem Parameter kann zur erfassten Temperatur noch zusätzlich ein Offset von maximal ± 15 K (Kelvin) addiert werden.

Ausgabewert senden

Optionen: auf Anforderung

bei Änderung zyklisch

bei Änderung und zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Ausgabewert gesendet werden soll.

auf Anforderung: Ausgabewert auf Anforderung senden

Ist die Option auf Anforderung gewählt, so erscheint das Kommunikationsobjekt Ausgabewert anfordern -PT1000.

Sobald eine 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird der aktuelle Ausgabewert einmalig auf das Kommunikationsobjekt Ausgabewert - PT1000 gesendet.

- bei Änderung: Ausgabewert bei Änderung senden
- zyklisch: Ausgabewert zyklisch senden
- bei Änderung und zyklisch: Ausgabewert bei Änderung und zyklisch senden

Auswahl Option bei Änderung, zyklisch und bei Änderung und zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Ausgabewert wird gesendet, alle

<u>5</u>/10/30 s Optionen:

1/5/10/30 min 1/6/12/24 h

Mit diesem zusätzlichen Parameter wird das Intervall, in dem zyklisch gesendet werden soll, eingestellt.

Ausgabewert wird gesendet ab einer Änderung von * 0,1 °C


Optionen: 1...<u>10</u>...250

Über diesen Parameter wird festgelegt, ab welcher Änderung in °C der Ausgabewert gesendet werden soll.

Bei der Option 10 wird der Ausgabewert ab einer Änderung von 1 °C gesendet.

Parameterfenster PT1000 2-Leiter-Technik - Schwellwert 1 3.3.12

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Schwellwert 1 beschrieben. Diese gelten auch für den Schwellwert 2.



Schwellwert verwenden

Optionen: <u>nein</u>

ia

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Schwellwert 1 verwendet werden soll.

Bei der Auswahl ja erscheint das Kommunikationsobjekt Schwellwert - PT1000 Schwellwert 1.

Toleranzband untere Grenze [-50...+150 °C] Eingabe in 0,1 °C

Optionen: <u>-500</u>...1.500

Toleranzband obere Grenze [-50...+150 °C] Eingabe in 0,1 °C

Optionen: -500...<u>1.500</u>

Über diese zwei Parameter wird die untere und obere Grenze des Toleranzbandes eingestellt.

Die Eingabe erfolgt in Schritten von 0,1 °C, d.h. aus der Eingabe 1500 werden 150 °C.

Hinweis

Weitere Parameterbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Sensors Helligkeit Rechts, siehe Parameterfenster Helligkeit Rechts, S. 44.


3.3.13 Parameterfenster Wertespeicher 1

Im Nachfolgenden werden die Parameter für den Wertespeicher 1 beschrieben. Die Erläuterungen gelten auch für die Wertespeicher 2, 3 und 4.

Hinweis

Die Parameterfenster für den Wertespeicher 1 sind nur aktiv, wenn im <u>Parameterfenster Allgemein</u>, S. 26, für den Parameter *Wertespeicher verwenden* die Option *ja* gewählt wurde.

Bei einem Netzspannungsausfall gehen die gespeicherten Werte verloren.



Wertespeicher 1 verwenden

Optionen: nein

ja

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Wertespeicher 1 verwendet werden soll. Bei der Auswahl ja erscheint das Kommunikationsobjekt Wert speichern – Wertespeicher 1.

Max. 24 Werte pro Wertespeicher werden in einem Ringpuffer gespeichert

<- Hinweis

Hinweis

Die Werte werden im 2-Byte-Wert [EIB-Gleitkomma] gespeichert und im 2-Byte-Wert [EIB-Gleitkomma] auf den Bus gesendet. Der Wertespeicher kann 24 Einträge speichern. Ist bei einem Speichervorgang der Wertespeicher bereits voll, so wird der älteste Eintrag überschrieben.

Es wird zu jedem gespeicherten Wert auch die Uhrzeit abgespeichert, wobei die Sekunden nicht berücksichtigt werden.

Beispiel

Ein Beispiel: Ein Wert wird um 12:41:30 gespeichert. Die Uhrzeit im Wertespeicher lautet dann 12:41:00.

Hinweis

Ohne Zeitsynchronisierung arbeitet der Wertespeicher nicht.

Quelle

Optionen: Helligkeit Rechts

Helligkeit Mitte Helligkeit Links Dämmerung Temperatur Wind

PT1000 2-Leiter-Technik

Mit diesem Parameter wird der Sensor ausgewählt, dessen Werte in den Wertespeicher abgelegt werden sollen.

Hinweis

Regen und Tag/Nacht können nicht gespeichert werden!

Speicherung von

Optionen: Messwert

Minimalwert Maximalwert Mittelwert

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Mittelwert, Minimalwert oder Maximalwert gespeichert werden soll.

- Messwert: Es wird der aktuelle Messwert, der zum Speicherzeitpunkt am Eingang anliegt, gespeichert.
- Minimalwert/Maximalwert. Es wird der Minimal-/Maximalwert aus dem letzten Speicherintervall gespeichert. Wird z.B. jede Stunde gewählt, so wird der Minimal-/Maximalwert der letzten Stunde gespeichert.
- Mittelwert. Es wird der Mittelwert aus dem letzten Speicherintervall gespeichert. Wird z.B. alle 10 Minuten gewählt, so wird der Mittelwert der letzten 10 Minuten gespeichert.

Wertespeicher füllen

auf Anforderung Optionen:

zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie der Wertespeicher gefüllt werden soll.

auf Anforderung: auf Anforderung Wertespeicher füllen. Pro Anforderung wird ein Wert gespeichert. Das Zeitintervall zwischen 2 Anforderungen muss >= 1 s betragen.

Auswahl Option zyklisch:

Abhängiger Parameter:

Im Intervall von

Optionen: 10 min

30 min 1 h

Mit diesem Parameter wird das Intervall, in dem gespeichert werden soll, eingestellt.

Der Startzeitpunkt zur Speicherung der Werte beginnt immer zur vollen Stunde, d.h. z.B. bei der Auswahl 10 Minuten beginnt die Speicherung xx:00 Uhr und der nächste Wert wird um xx:10 Uhr gespeichert, usw.

Wird z.B. die Applikation der Wetterzentrale um 08:20 Uhr in das Gerät geladen, der Parameter Wertespeicher füllen steht auf zyklisch im Intervall von 10 Minuten, dann wird der erste Wert zur vollen Stunde, also um 09:00 Uhr, der zweite Wert um 09:10 Uhr usw. gespeichert.

Durch die Option 1 h ist es möglich einen Tagesrhythmus zu speichern.

3.3.13.1 Wertespeicher auslesen

Nummer +	Name	Objektfunktion	Länge	K	L	S	Ü	Α
■ ≵ 98	Wertespeicher Anwahl	Speichernummer	1 Byte	K	-	S	-	-
₹ 99	Wertespeicher Rückmeldung bei Anwahl	Anzahl Werte im Speicher	1 Byte	K	L	-	Ü	-
100	Wertespeicher Leseanforderung	Uhrzeit und Wert	1 bit	K	-	S	77	-
 101	Wertespeicher Antwort	Uhrzeit	3 Byte	K	L	20	Ü	
₹ 102	Wertespeicher Antwort	Wert	2 Byte	K	L	-	Ü	-

Die Wertespeicher können nur über Kommunikationsobjekte ausgelesen werden. Der gespeicherte Wert wird im 2-Byte-Format [EIB-Gleitkomma] auf den Bus gesendet.

Über das Kommunikationsobjekt Speichernummer – Wertespeicher Anwahl wird der Wertespeicher 1 bis 4 gewählt.

Rückmeldung

Auf dem Kommunikationsobjekt Anzahl Werte im Speicher - Wertespeicher Rückmeldung bei Anwahl wird die momentane Anzahl an gespeicherten Werten, für den gewählten Wertespeicher, automatisch gesendet.

Hinweis

Wird ein nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5...255) oder ein nicht aktivierter Wertespeicher ausgewählt, antwortet das Kommunikationsobjekt Anzahl Werte im Speicher - Wertespeicher Rückmeldung bei Anwahl mit dem Wert 255.

Erster Wert und Uhrzeit senden

Nach der Anwahl des Wertespeichers werden auf den Kommunikationsobjekten Uhrzeit – Wertespeicher Antwort und Wert - Wertespeicher Antwort der erste gespeicherte Wert und die dazugehörige Uhrzeit automatisch gesendet.

Weitere Werte und Uhrzeiten senden

Die weiteren Werte und Uhrzeiten können über das Kommunikationsobjekt Uhrzeit und Wert -Wertespeicher Leseanforderung angefordert werden.

Nach erfolgreicher Leseanforderung wird auf dem Kommunikationsobjekt Uhrzeit - Wertespeicher Antwort die gespeicherte Uhrzeit und auf dem Kommunikationsobjekt Wert - Wertespeicher Antwort der gespeicherte Wert gesendet. Mit einer 1 wird vorwärts gelesen, mit einer 0 wird rückwärts gelesen.

Hinweis

Sind im Moment der Anforderung von den 24 Speicherelementen nur 8 mit Werten belegt, und sind die ersten 8 Werte angefordert worden, so wird bei der nächsten Leseanforderung der erste gespeicherte Wert wieder angezeigt. Die Werte im Speicher können nur überschrieben werden. Sie können nicht gelöscht werden.

Ablaufschema

1	Anwahl	1,2,3 oder 4 (0, 5255 oder nicht aktivierter Wertespeicher)
2	Rückmeldung	024 (Wert 255 = Wertespeicher nicht vorhanden)
3	erster Wert dazugehörige Uhrzeit	automatisch gesendet automatisch gesendet
4	Leseanforderung	weitere Werte und Uhrzeit auslesen Telegramm 1 vorwärts lesen Telegramm 0 rückwärts lesen

3.4 Kommunikationsobjekte

3.4.1 Kurzübersicht Kommunikationsobjekte

Nr.	Funktion	Name	Datenpunkttyp	1 2	Fla	Flags					
Nr.	Funktion	Name	(DPT)	Länge	K	L	s	Ü	Α		
0	In Betrieb	Allgemein	1.002	1 Bit	х	х		х			
1	Statusbyte Messung	Allgemein	Non DPT	1 Byte	х	х		х			
2	Statusbyte Sensoren	Allgemein	Non DPT	1 Byte	х	х		х			
3	Sensorausfall	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
4	Keine Zeitsynchronisierung	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
5	Sensor im Programmiermodus	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
6	PT1000 Messwert außer Bereich	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
7	Interner Kommunikationsfehler	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
8	HL-Sensor Rechts gestört (HL = Helligkeit)	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
9	HL-Sensor Mitte gestört (HL = Helligkeit)	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
10	HL-Sensor Links gestört (HL = Helligkeit)	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
11	Dämmerungssensor gestört	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
12	Sensor Tag/Nacht gestört	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
13	nicht belegt										
14	nicht belegt										
15	Windsensor gestört	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
16	Windsensor defekt	Allgemein	1.011	1 Bit	х	х		х			
17	Senden	Datum (Betriebsart Master)	11.001	3 Byte	х	х		х			
17	Empfangen	Datum (Betriebsart Slave)	11.001	3 Byte	х		х		х		
18	Senden	Uhrzeit (Betriebsart Master)	10.001	3 Byte	х	х		х			
10	Empfangen	Uhrzeit (Betriebsart Slave)	10.001	3 Byte	х		х		х		
19	Empfangen	Zeitanforderung (Betriebsart Master)	1.001	1 Bit	х			х			
ıθ	Senden	Zeitanforderung (Betriebsart Slave)	1.001	1 Bit	х			х			

Nr.	Funktion	Name	Datenpunkttyp	Länge	Fla				
INI.	Funktion	Name	(DPT)	Lange	K	L	S	Ü	Α
20	Ausgabewert	Helligkeit Rechts	9.004	2 Byte	х	х		х	
21	Ausgabewert anfordern	Helligkeit Rechts	1.017	1 Bit	х		Х		
22	Schwellwert	Helligkeit Rechts Schwellwert 1	variabel	variabel	x	х		X	
23	Ändern	Helligkeit Rechts Schwellwert 1 untere Grenze	9.004	2 Byte	x	х		х	
24	Ändern	Helligkeit Rechts Schwellwert 1 obere Grenze	9.004	2 Byte	x	х		х	
25	Schwellwert	Helligkeit Rechts Schwellwert 2	variabel	variabel	x	х		х	
26	Ändern	Helligkeit Rechts Schwellwert 2 untere Grenze	9.004	2 Byte	x	х		х	
27	Ändern	Helligkeit Rechts Schwellwert 2 obere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
28	Ausgabewert	Helligkeit Mitte	9.004	2 Byte	х	х		х	
29	Ausgabewert anfordern	Helligkeit Mitte	1.017	1 Bit	х		х		
30	Schwellwert	Helligkeit Mitte Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х	
31	Ändern	Helligkeit Mitte Schwellwert 1 untere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
32	Ändern	Helligkeit Mitte Schwellwert 1 obere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
33	Schwellwert	Helligkeit Mitte Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х	
34	Ändern	Helligkeit Mitte Schwellwert 2 untere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
35	Ändern	Helligkeit Mitte Schwellwert 2 obere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
36	Ausgabewert	Helligkeit Links	9.004	2 Byte	х	х		х	
37	Ausgabewert anfordern	Helligkeit Links	1.017	1 Bit	х		х		
38	Schwellwert	Helligkeit Links Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х	
39	Ändern	Helligkeit Links Schwellwert 1 untere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
40	Ändern	Helligkeit Links Schwellwert 1 obere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
41	Schwellwert	Helligkeit Links Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х	
42	Ändern	Helligkeit Links Schwellwert 2 untere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
43	Ändern	Helligkeit Links Schwellwert 2 obere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	

Nr			Datenpunkttyp		Fla				
Nr.	Funktion	Name	(DPT)	Länge	K	L	s	Ü	Α
44	Ausgabewert	Dämmerung	9.004	2 Byte	х	х		Х	
45	Ausgabewert anfordern	Dämmerung	1.017	1 Bit	х		Х		
46	Schwellwert	Dämmerung Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х	
47	Ändern	Dämmerung Schwellwert 1 untere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		x	
48	Ändern	Dämmerung Schwellwert 1 obere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
49	Schwellwert	Dämmerung Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х	
50	Ändern	Dämmerung Schwellwert 2 untere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
51	Ändern	Dämmerung Schwellwert 2 obere Grenze	9.004	2 Byte	х	х		х	
52	Ausgabewert	Tag/Nacht	1.001	1 Bit	х	х		Х	
53	Ausgabewert anfordern	Tag/Nacht	1.017	1 Bit	х		х		
54	Schwellwert	Tag/Nacht Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х	
55	nicht belegt								
56	nicht belegt								
57	Schwellwert	Tag/Nacht Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х	
58	nicht belegt								
59	nicht belegt								
60	Ausgabewert	Temperatur	9.001	2 Byte	х	х		Х	
61	Ausgabewert anfordern	Temperatur	1.017	1 Bit	х		х		
62	Schwellwert	Temperatur Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х	
63	Ändern	Temperatur Schwellwert 1 untere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х	
64	Ändern	Temperatur Schwellwert 1 obere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х	
65	Schwellwert	Temperatur Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х	
66	Ändern	Temperatur Schwellwert 2 untere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х	
67	Ändern	Temperatur Schwellwert 2 obere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х	
68	Ausgabewert	Regen	1.001	1 Bit	х	х		Х	
69	Ausgabewert anfordern	Regen	1.017	1 Bit	х		Х		
70	Schwellwert	Regen Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х	
71	nicht belegt								
72	nicht belegt								
73	Schwellwert	Regen Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х	
74	nicht belegt								
75	nicht belegt								

			Datenpunkttyp	Länne	Flags					
Nr.	Funktion	Name	(DPT)	Länge	K	L	S	Ü	Α	
76	Ausgabewert	Windgeschwindigkeit	9.005	2 Byte	х	х		Х		
77	Ausgabewert anfordern	Windgeschwindigkeit	1.017	1 Bit	х		х			
78	Schwellwert	Windgeschwindigkeit Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х		
79	Ändern	Windgeschwindigkeit Schwellwert 1 untere Grenze	9.005	2 Byte	х	х		х		
80	Ändern	Windgeschwindigkeit Schwellwert 1 obere Grenze	9.005	2 Byte	х	х		х		
81	Schwellwert	Windgeschwindigkeit Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х		
82	Ändern	Windgeschwindigkeit Schwellwert 2 untere Grenze	9.005	2 Byte	х	х		х		
83	Ändern	Windgeschwindigkeit Schwellwert 2 obere Grenze	9.005	2 Byte	х	х		х		
84	Ausgabewert	PT1000	9.001	2 Byte	х	х		х		
85	Ausgabewert anfordern	PT1000	1.009	1 Bit	х		х			
86	Schwellwert	PT1000 Schwellwert 1	variabel	variabel	х	х		х		
87	Ändern	PT1000 Schwellwert 1 untere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х		
88	Ändern	PT1000 Schwellwert 1 obere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х		
89	Schwellwert	PT1000 Schwellwert 2	variabel	variabel	х	х		х		
90	Ändern	PT1000 Schwellwert 2 untere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х		
91	Ändern	PT1000 Schwellwert 2 obere Grenze	9.001	2 Byte	х	х		х		

NI.	Familian	Name	Datenpunkttyp	1 2	Flags					
Nr.	Funktion	Name	(DPT)	Länge	K	L	s	Ü	Α	
92	Ausgang senden	Logik 1	1.002	1 Bit	х	х		х		
93	Ausgang senden	Logik 2	1.002	1 Bit	х	х		х		
94	Ausgang senden	Logik 3	1.002	1 Bit	х	х		х		
95	Ausgang senden	Logik 4	1.002	1 Bit	х	х		х		
96	Eingang 1	Logik	1.002	1 Bit	х		х		х	
97	Eingang 2	Logik	1.002	1 Bit	х		х		х	
98	Speichernummer	Wertespeicher Anwahl	5.010	1 Byte	х		х			
99	Anzahl Werte im Speicher	Wertespeicher Rückmeldung bei Anwahl	5.010	1 Byte	х	х		х		
100	Uhrzeit und Wert	Wertespeicher Leseanforderung	1.017	1 Bit	х		х			
101	Uhrzeit	Wertespeicher Antwort	10.001	3 Byte	х	х		х		
102	Wert	Wertespeicher Antwort	variabel	2 Byte	х	х		х		
103	Wert speichern	Wertespeicher 1	1.003	1 Bit	х		х			
104	Wert speichern	Wertespeicher 2	1.003	1 Bit	х		х			
105	Wert speichern	Wertespeicher 3	1.003	1 Bit	х		х			
106	Wert speichern	Wertespeicher 4	1.003	1 Bit	х		х			
									1	

3.4.2 Kommunikationsobjekte Allgemein

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
0	In Betrieb	Allgemein	1 Bit DPT 1.002	K, L, Ü

Dieses Kommunikationsobjekt ist aktiv, wenn im Parameterfenster Allgemein, S. 26, für den Parameter Kommunikationsobjekt freigeben "In Betrieb" 1 Bit die Option ja gewählt wurde.

Ist das Kommunikationsobjekt aktiv, sendet es zyklisch ein Telegramm mit dem Wert 1. Dieses Kommunikationsobjekt wird beim Aufstarten des Gerätes einmalig und danach zyklisch nach der eingestellten Sendeverzögerung gesendet.

Mit diesem Kommunikationsobjekt kann die Präsenz der Wetterzentrale überwacht werden.

1	Statusbyte Messung	Allgemein	1 Byte	K, L, Ü
			Non DPT	

Das Kommunikationsobjekt dient dazu festzustellen, ob der Wettersensor ausgefallen ist. Ein Kommunikationsfehler zwischen Wetterzentrale und Wettersensor besteht, wenn:

> Bitfolge 76543210

Bit 7: Interne Kalibrierung (Status der Selbstkalibrierung)

> 0: Kalibrierung abgeschlossen

1: Kalibrierung läuft

Bit 6: PT1000 Messwert außer Bereich

> 0. Messung PT1000 ist OK

Messung PT1000 außer Bereich 1:

Bit 5 Kommunikation zum Slave (Kommunikation mit Slave ist gestört; evtl. keine Netzspannung)

> Kommunikation ist OK 1: Kommunikation ist gestört

Bit 4: Kommunikation zum Wettersensor (Kommunikation zwischen WZ/S und Sensor)

> Kommunikation vorhanden 0.

keine Kommunikation vorhanden

Bit 3: Sensormodus (wenn Sensor im Bootmodus, gibt es keine Sensorkommunikation)

> 0: Sensorapplikation läuft

Sensor läuft im Bootmodus 1:

Bit 2: keine gültige Zeitinformation (WZ/S und Sensor wurden noch nicht synchronisiert)

> Uhrzeit vorhanden 0:

keine Uhrzeit vorhanden

Bit 1: keine Zeitsynchronisierung (Sensor hat kein Signal oder Sensorkommunikation mit WZ/S ist

gestört), Zeit kann abweichen

Zeitsynchronisierung vorhanden

1: keine Zeitsynchronisierung vorhanden

Bit 0: kein DCF-oder GPS-Signal (Sensor hat kein Signal oder Sensorkommunikation mit WZ/S ist

DCF- oder GPS-Signal vorhanden 0:

kein DCF- oder GPS-Signal vorhanden

Das Kommunikationsobjekt sendet bei Änderung und kann über ValueRead-Befehl ausgelesen werden. Dieses Kommunikationsobjekt wird beim Aufstarten des Gerätes automatisch einmalig nach der eingestellten Sendeverzögerung aesendet.

Im Anhang befindet sich eine Wertetabelle zu Kommunikationsobjekt Statusbyte - Messung, S. 107.

Bei einwandfreier Funktion ist der Wert des Statusbyte Null.

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
2	Statusbyte Sensoren	Allgemein	1 Byte Non DPT	K, L, Ü

Das Kommunikationsobjekt dient dazu festzustellen, ob die Sensoren der WES/A 3.1 gestört sind.

Auch wenn einzelne Sensoren in der Applikation nicht freigegeben wurden, werden die Inhalte bzw. einzelnen Bits in diesem Kommunikationsobjekt aktualisiert. So wird z.B. ein defekter Sensor grundsätzlich im Display angezeigt.

Die Statusbits der einzelnen Sensoren werden auf 1 gesetzt, wenn der entsprechende Sensor gestört ist, der Sensor sich im Programmiermodus befindet oder die Kommunikation zum Wettersensor gestört ist.

Bitfolge 76543210

Bit 7: Windsensor defekt

> 0: nicht defekt

defekt 1:

Bit 6: Windsensor gestört

nicht gestört

gestört

Bit 5: nicht belegt

Bit 4: Sensor Tag/Nacht gestört

nicht gestört

1: gestört

Bit 3: Dämmerungssensor gestört

> 0: nicht gestört

1: gestört

Bit 2: Helligkeitssensor Links gestört

nicht gestört

1: gestört

Bit 1: Helligkeitssensor Mitte gestört

> 0: nicht gestört

1: gestört

Bit 0: Helligkeitssensor Rechts gestört

> 0: nicht gestört

1: gestört

Im Anhang befindet sich eine Wertetabelle zu Kommunikationsobjekt Statusbyte Sensor, S. 108.

Bei einwandfreier Funktion ist der Wert des Statusbyte Null.

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
3	Sensorausfall	Allgemein	1 Bit DPT 1.011	K, L, Ü

Dieses Kommunikationsobjekt dient dazu fest zu stellen, ob der Wettersensor ausgefallen ist.

Telegrammwert: 0 = Wettersensor nicht ausgefallen

1 = Wettersensor ausgefallen

Dieses Kommunikationsobjekt ist immer auszulesen und anzuzeigen, damit bei Ausfall des Wettersensors die nachgeschalteten Anlagen, z.B. Jalousien, geschützt werden können.

4	Keine Zeitsynchronisierung	Allgemein	1 Bit	K, L, Ü
			DPT 1.011	

Dieses Kommunikationsobjekt ist aktiv, wenn im Parameterfenster Datum/Uhrzeit, im Parameter Betriebsart folgende Optionen ausgewählt werden:

- Master (Synchronisierung über Sensor)
- Intern (Synchronisierung über Sensor)
- Slave (Synchronisierung über Bus)

Telegrammwert: 0 = Zeitsynchronisierung vorhanden

1 = keine Zeitsynchronisierung vorhanden

Hinweis

Nach erfolgter Inbetriebnahme der Wetterzentrale und des Wettersensors, soll das Kommunikationsobjekt Keine Zeitsynchronisierung ausgelesen werden. Damit wird überprüft, ob der Funkempfänger ein gültiges DCF-Signal empfängt. Bei gutem Empfang braucht der Sensor ca. 2 - 3 Minuten um sich auf das Signal zu synchronisieren.

5	Sensor im Programmiermodus	Allgemein	1 Bit	K, L, Ü
			DPT 1.011	

Dieses Kommunikationsobjekt wird gesetzt, wenn der Wettersensor sich im Bootmodus befindet. War das Update erfolgreich und die Applikation des Sensors läuft, wird es zurückgenommen.

Telegrammwert: 0 = Sensor nicht Programmiermodus 1 = Sensor im Programmiermodus

K, L, Ü PT1000 Messwert außer Bereich 1 Bit Allgemein **DPT 1.011**

Ist der PT1000-Sensor in der ETS-Applikation aktiviert, wird dieses Kommunikationsobjekt im Fehlerfall gesetzt. Ein Fehlerfall ist beispielsweise ein Leitungsbruch, ein Kurzschluss oder ein falsch angeschlossener Sensor.

Telegrammwert: 0 = PT1000 ist ok

1 = PT1000 Messwert außer Bereich

7	Interner Kommunikationsfehler	Allgemein	1 Bit	K, L, Ü
			DPT 1.011	

Sollte die interne Kommunikation zwischen dem Master Controller der WZ/S und der Messeinheit gestört sein, wird dieses Kommunikationsobjekt gesetzt.

Wird dieses Kommunikationsobjekt angezeigt, können die LEDs nicht mehr angesteuert und die Messwerte des PT1000 nicht mehr übertragen werden.

Telegrammwert: 0 = kein interner Kommunikationsfehler

1 = interner Kommunikationsfehler

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
8	HL-Sensor Rechts gestört (HL = Helligkeit)	Allgemein	1 Bit DPT 1.011	K, L, Ü
Dieses k	Kommunikationsobjekt wird gesendet, wenn	der Messwert 24 h lang konst	tant geblieben ist.	
Die Zeits	spanne von 24 h ist in den Einstellungen der	Applikation nicht veränderba	r.	
Telegran	nmwert: 0 = nicht gestört 1 = gestört			
9	HL-Sensor Mitte gestört (HL = Helligkeit)	Allgemein	1 Bit DPT 1.011	K, L, Ü
	Kommunikationsobjekt wird gesendet, wenn	_	-	
	spanne von 24 h ist in den Einstellungen der	Applikation nicht veränderba	r.	
Telegrar	nmwert: 0 = nicht gestört 1 = gestört			
10	HL-Sensor Links gestört (HL = Helligkeit)	Allgemein	1 Bit DPT 1.011	K, L, Ü
Dieses k	Kommunikationsobjekt wird gesendet, wenn	der Messwert 24 h lang konst	tant geblieben ist.	·
Die Zeits	spanne von 24 h ist in den Einstellungen der	Applikation nicht veränderba	r.	
Telegrar	nmwert: 0 = nicht gestört 1 = gestört			
11	Dämmerungssensor gestört	Allgemein	1 Bit DPT 1.011	K, L, Ü
Dieses k	Kommunikationsobjekt wird gesendet, wenn	der Messwert 24 h lang konst	tant geblieben ist.	-
Die Zeits	spanne von 24 h ist in den Einstellungen der	Applikation nicht veränderba	r.	
Telegrar	nmwert: 0 = nicht gestört 1 = gestört			
12	Sensor Tag/Nacht gestört	Allgemein	1 Bit DPT 1.011	K, L, Ü
Dieses k	Kommunikationsobjekt wird gesendet, wenn	der Messwert 24 h lang konst	tant geblieben ist.	•
Die Zeits	spanne von 24 h ist in den Einstellungen der	Applikation nicht veränderba	r.	
Telegrar	nmwert: 0 = nicht gestört 1 = gestört			
13	nicht belegt			
13	nicht belegt			

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
15	Windsensor gestört	Allgemein	1 Bit DPT 1.011	K, L, Ü

Dieses Kommunikationsobjekt wird gesendet, wenn der Messwert z.B. 4 h lang konstant geblieben ist. Im Falle einer Betriebs- und/oder Busspannungswiederkehr fängt der Zeitzähler von vorne an zu zählen.

Telegrammwert: 0 = nicht gestört

1 = gestört

Hinweis

Erfolgt während der Überwachungszeit keine Wertänderung, d.h. es wird z.B. konstant ein Wert von z.B. 3m/s erfasst, dann wird der maximale Ausgabewert auf den Bus gesendet.

Hinweis

Bei der Ausgabe des Inhaltes der Kommunikationsobjekte Windsensor gestört und/oder Windsensor defekt wird über die Auswertung der parametrierten Überwachungszeit von der Annahme einer Störung bzw. eines Defekts

Bei ungünstigen Windbedingungen (z.B. Windstille über den parametrierten Überwachungszeitraum, ungünstiger Montageort) wird eine Störung oder ein Defekt gemeldet, obwohl der Sensor in Ordnung ist.

In diesen Fällen ist die Überwachungszeit zu erhöhen oder die Parameter Windsensor gestört und/oder Windsensor defekt sind zu deaktivieren, da eine Auswertung nicht möglich ist.

In jedem Fall ist eine Vorort-Prüfung des Sensors auf Leichtgängigkeit und auf Beschädigung des Windrads durchzuführen.

16	Windsensor defekt	Allgemein	1 Bit	K, L, Ü
			DPT 1.011	

Dieses Kommunikationsobjekt wird gesendet, wenn der Messwert z.B. 24 h lang konstant geblieben ist. Im Falle einer Betriebs- und/oder Busspannungswiederkehr fängt der Zeitzähler von vorne an zu zählen.

Telegrammwert: 0 = nicht defekt

1 = defekt

Hinweis

Tritt beim Windsensor WES/A 3.1 ein Fehler auf, wird dieses Kommunikationsobjekt eingeschaltet und gleichzeitig der Ausgabewert auf 50 m/s gesetzt.

Sobald der Fehler behoben ist, wird die aktuelle Windgeschwindigkeit angezeigt.

3.4.3 Kommunikationsobjekte *Datum/Uhrzeit* und WES/A 1.1 in der Betriebsart *Master*

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
17	Senden	Datum	3 Byte DPT 11.001	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsobjekt dient dazu, das Da	atum auf den Bus zu senden.		·
18	Senden	Uhrzeit	3 Byte DPT 10.001	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsobjekt dient dazu, die Uh	rzeit auf den Bus zu senden.	<u> </u>	
19	Empfangen	Zeitanforderung	1 Bit DPT 1.001	K, Ü
Dieses	Kommunikationsobjekt dient dazu, die Ze	itanforderung zu empfangen.	·	•
Telegra	ammwert: 1 = empfangen 0 = nicht empfangen			

3.4.4 Kommunikationsobjekte *Datum/Uhrzeit* WES/A 1.1 Betriebsart *Slave*

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
17	Empfangen	Datum	3 Byte DPT 10.001	K, S, A
Dieses	Kommunikationsobjekt dient dazu,	das Datum zu empfangen.	·	
18	Empfangen	Uhrzeit	3 Byte DPT 11.001	K, S, A
Dieses	s Kommunikationsobjekt dient dazu,	die Uhrzeit zu empfangen.		•
Dieses	Senden	die Uhrzeit zu empfangen. Zeitanforderung	1 Bit DPT 1.001	K, Ü
19 Dieses	Senden		DPT 1.001	

3.4.5 Kommunikationsobjekte Helligkeit Rechts

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
20	Ausgabewert	Helligkeit Rechts	2 Byte DPT 9.004	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsobjekt wird dazu be	nutzt, den Ausgabewert auf den Bus	zu senden.	•
21	Ausgabewert anfordern	Helligkeit Rechts	1 Bit DPT 1.017	K, S
	s einmalig den aktuellen Ausgabewert	ekt empfangen, sendet das Kommunil	variabel	K, L, Ü
	Ochwenwert	Schwellwert 1	DPT variabel	Ν, Δ, σ
	d der eingestellte Schwellwert unter- o	der überschritten ist kann folgender \	Nert gesendet werden:	
Sobalo	der eingesteilte ochwenwert unter- c	der uberschillten ist, kann lolgender i		
Sobalo	1-Bit-Wert [0/1]	DPT 1.001	g	
Sobalo	ŭ	,		
	1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255]	DPT 1.001	ū	
Der Ob	1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0…+255] ojektwert ist vom Parameter <i>Datentyp</i>	DPT 1.001 DPT 5.010	ängig.	
Der Ob	1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255] Djektwert ist vom Parameter <i>Datentyp</i> arameter befindet sich im Parameterfe	DPT 1.001 DPT 5.010 Schwellwertobjekt (1 Bit, 1 Byte) abh	ängig.	

Die obere und untere Grenze vom Schwellwert 1 können über den Bus geändert werden.

Bei Bus- bzw. Netzspannungsausfall werden die geänderten Schwellwertgrenzen gespeichert. Erst bei einem erneuten Download der Applikation werden die Schwellwertgrenzen überschrieben.

Wichtig

Die untere Grenze sollte kleiner als die obere Grenze gewählt werden.

25	Schwellwert	Helligkeit Rechts	variabel	K, L, Ü
		Schwellwert 2	DPT variabel	

Sobald der eingestellte Schwellwert unter- oder überschritten ist, kann folgender Wert gesendet werden:

1-Bit-Wert [0/1] DPT 1.001 1-Byte-Wert [0...+255] DPT 5.010

Der Objektwert ist vom Parameter Datentyp Schwellwertobjekt (1 Bit, 1 Byte) abhängig.

Der Parameter befindet sich im Parameterfenster Helligkeit Rechts - Schwellwert 2 (Beschreibung siehe Parameterfenster Helligkeit Rechts - Schwellwert 1, S. 46).

26	Ändern	Helligkeit Rechts Schwellwert 2 untere Grenze	2 Byte DPT 9.004	K, L, Ü
27	Ändern	Helligkeitswert Rechts Schwellwert 2 obere Grenze		

Die obere und untere Grenze vom Schwellwert 2 können über den Bus geändert werden.

Bei Bus- bzw. Netzspannungsausfall werden die geänderten Schwellwertgrenzen gespeichert. Erst bei einem erneuten Download der Applikation werden die Schwellwertgrenzen überschrieben.

Wichtig

Die untere Grenze sollte kleiner als die obere Grenze gewählt werden.

3.4.6 Kommunikationsobjekte Helligkeit Mitte

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
2835		Helligkeit Mitte	2 Byte DPT 9.004	K, L, Ü
Siehe Ko	mmunikationsobjekte 2027			

Kommunikationsobjekte Helligkeit Links 3.4.7

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
3643		Helligkeit Links	2 Byte DPT 9.004	K, L, Ü
Siehe Ko	mmunikationsobjekte 2027			

Kommunikationsobjekte Dämmerung 3.4.8

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
4451		Dämmerung	2 Byte DPT 9.004	K, L, Ü
Siehe Ko	mmunikationsobjekte 2027			

3.4.9 Kommunikationsobjekte Tag/Nacht

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
52	Ausgabewert	Tag/Nacht	1 Bit DPT 1.001	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsobjekt wird dazu be	nutzt, den Ausgabewert auf den Bu	ıs zu senden.	
Der Aus	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreinges	stellt.		
Telegra	mmwert: 1 = Tag 0 = Nacht			
53	Ausgabewert anfordern	Tag/Nacht	1 Bit DPT 1.017	K, S
	ne 1 auf diesem Kommunikationsobj Inikationsobjekt <i>Ausgabewert – Tagr</i>		usyabewen ellimaliy aul da	15
54	Schwellwert	Tag/Nacht	variabel	K, L, Ü
		Schwellwert 1	DPT variabel	K, L, Ü
	der eingestellte Schwellwert unter- o	Schwellwert 1 oder überschritten ist, kann folgende	DPT variabel	K, L, Ü
	der eingestellte Schwellwert unter- o 1-Bit-Wert [0/1]	Schwellwert 1 oder überschritten ist, kann folgende DPT 1.001	DPT variabel	K, L, Ü
Sobald	der eingestellte Schwellwert unter- c 1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255]	Schwellwert 1 oder überschritten ist, kann folgende DPT 1.001 DPT 5.010	DPT variabel er Wert gesendet werden:	K, L, Ü
Sobald Der Obj	der eingestellte Schwellwert unter- c 1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255] iektwert ist vom Parameter <i>Datentyp</i>	Der überschritten ist, kann folgende DPT 1.001 DPT 5.010 DSchwellwertobjekt (1 Bit, 1 Byte) a	DPT variabel er Wert gesendet werden: bhängig.	
Sobald Der Obj Der Par	der eingestellte Schwellwert unter- c 1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255]	Der überschritten ist, kann folgende DPT 1.001 DPT 5.010 DSchwellwertobjekt (1 Bit, 1 Byte) a	DPT variabel er Wert gesendet werden: bhängig.	
Sobald Der Obj Der Par	der eingestellte Schwellwert unter- c 1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255] lektwert ist vom Parameter <i>Datentyp</i> rameter befindet sich im Parameterfeit Rechts – Schwellwert 1, S. 46).	Der überschritten ist, kann folgende DPT 1.001 DPT 5.010 DSchwellwertobjekt (1 Bit, 1 Byte) a	DPT variabel er Wert gesendet werden: bhängig.	
Sobald Der Obj Der Par Helligke	der eingestellte Schwellwert unter- of 1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255] sektwert ist vom Parameter <i>Datentyp</i> rameter befindet sich im Parameterfesit Rechts – Schwellwert 1, S. 46).	Der überschritten ist, kann folgende DPT 1.001 DPT 5.010 DSchwellwertobjekt (1 Bit, 1 Byte) a	DPT variabel er Wert gesendet werden: bhängig.	
Sobald Der Obj Der Par Helligke 5556	der eingestellte Schwellwert unter- of 1-Bit-Wert [0/1] 1-Byte-Wert [0+255] sektwert ist vom Parameter Datentyp ameter befindet sich im Parameterfeit Rechts – Schwellwert 1, S. 46).	Schwellwert 1 oder überschritten ist, kann folgende DPT 1.001 DPT 5.010 o Schwellwertobjekt (1 Bit, 1 Byte) a enster Tag/Nacht – Schwellwert 1 (t	DPT variabel er Wert gesendet werden: bhängig. Beschreibung siehe Parame	eterfenster

3.4.10 Kommunikationsobjekte Temperatur

0	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
•	Ausgabewert	Temperatur	2 Byte DPT 9.001	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsobjekt wird dazu be	enutzt, den Ausgabewert auf den Bu	ıs zu senden.	
er Au	sgabewert ist fest auf 2 Byte voreing	estellt.		
61	Ausgabewert anfordern	Temperatur	1 Bit	K, S
			DPT 1.017	1,0
Wird ei	Kommunikationsobjekt erscheint, w ne 1 auf diesem Kommunikationsobj unikationsobjekt <i>Ausgabewert – Ten</i>	ekt empfangen, wird der aktuelle Au	0 0	as
62	Schwellwert	Temperatur Schwellwert 1	variabel DPT variabel	K, L, Ü
Sobald	der eingestellte Schwellwert unter-	oder überschritten ist, kann folgende	er Wert gesendet werden:	•
	1-Bit-Wert [0/1]	DPT 1.001		
	1-Byte-Wert [0+255]	DPT 5.010		
	ejektwert ist vom Parameter Datentyp			
	rameter befindet sich im Parameterfieit Rechts – Schwellwert 1, S. 46).	enster <i>Temperatur – Schwellwert</i> 1	(Beschreibung siehe <u>Paraı</u>	<u>meterfenster</u>
63	Ändern	Temperatur Schwellwert 1 untere Grenze	2 Byte DPT 9.001	K, L, Ü
64	Ändern	Temperatur		
Die obe	ere und untere Grenze vom Schwellv	Schwellwert 1 obere Grenze	ert werden	
Bei Bus Downlo	ere und untere Grenze vom Schwellv s- bzw. Netzspannungsausfall werde bad der Applikation werden die Schw ttentyp dieser Kommunikationsobjekt	obere Grenze vert 1 können über den Bus geände in die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben.		nem erneuter
Bei Bus Downlo Der Da	s- bzw. Netzspannungsausfall werde oad der Applikation werden die Schw	obere Grenze vert 1 können über den Bus geände in die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben.		nem erneuter
Bei Bus Downlo Der Da	s- bzw. Netzspannungsausfall werde pad der Applikation werden die Schw tentyp dieser Kommunikationsobjekt chtig	obere Grenze wert 1 können über den Bus geände en die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben. er ist fest auf 2 Byte voreingestellt.		nem erneuter
Bei Bus Downlo Der Da	s- bzw. Netzspannungsausfall werde oad der Applikation werden die Schw ttentyp dieser Kommunikationsobjekt	obere Grenze wert 1 können über den Bus geände en die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben. er ist fest auf 2 Byte voreingestellt.		nem erneuter
Bei Bus Downlo Der Da Wic	s- bzw. Netzspannungsausfall werde pad der Applikation werden die Schw tentyp dieser Kommunikationsobjekt chtig	obere Grenze wert 1 können über den Bus geände en die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben. er ist fest auf 2 Byte voreingestellt.		nem erneuter
Bei Bus Downld Der Da Wid Die	s- bzw. Netzspannungsausfall werde bad der Applikation werden die Schw Itentyp dieser Kommunikationsobjekt Chtig untere Grenze sollte kleiner als die G	obere Grenze wert 1 können über den Bus geände in die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben. ie ist fest auf 2 Byte voreingestellt. obere Grenze gewählt werden. Temperatur	en gespeichert. Erst bei ei variabel	
Bei Bus Downld Der Da Wic Die	s- bzw. Netzspannungsausfall werde pad der Applikation werden die Schw htentyp dieser Kommunikationsobjekt chtig untere Grenze sollte kleiner als die o	obere Grenze wert 1 können über den Bus geände in die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben. ie ist fest auf 2 Byte voreingestellt. obere Grenze gewählt werden. Temperatur	en gespeichert. Erst bei ei variabel	
Bei Bus Downld Der Da Wid Die	s- bzw. Netzspannungsausfall werde pad der Applikation werden die Schw htentyp dieser Kommunikationsobjekt chtig untere Grenze sollte kleiner als die G Schwellwert Kommunikationsobjekt 62	obere Grenze wert 1 können über den Bus geände en die geänderten Schwellwertgrenz ellwertgrenzen überschrieben. er ist fest auf 2 Byte voreingestellt. obere Grenze gewählt werden. Temperatur Schwellwert 2	variabel DPT variabel 2 Byte	K, L, (

3.4.11 Kommunikationsobjekte Regen

74...75 nicht belegt

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
68	Ausgabewert	Regen	1 Bit DPT 1.001	K, L, Ü
Dieses K	ommunikationsobjekt wird dazu benutzt, der	n Ausgabewert auf den Bus zu se	nden.	•
Der Aus	gabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt.			
Telegran	nmwert: 0 = kein Regen 1 = Regen			
69	Ausgabewert anfordern	Regen	1 Bit DPT 1.017	K, S
Dieses K	ommunikationsobjekt erscheint, wenn der A	usgabewert auf Anforderung gese	endet werden soll.	
	e 1 auf diesem Kommunikationsobjekt empfa ikationsobjekt <i>Ausgabewert – Regen</i> gesen	0 /	vert einmalig auf das	
70	Schwellwert	Regen Schwellwert 1	variabel DPT variabel	K, L, Ü
Sobald d	er eingestellte Schwellwert unter- oder übers	schritten ist, kann folgender Wert	gesendet werden:	
	1-Bit-Wert [0/1] DP	Γ 1.001		
	1-Byte-Wert [0+255] DP	Γ 5.010		
Der Para	ktwert ist vom Parameter <i>Datentyp Schwell</i> umeter befindet sich im Parameterfenster <i>Re</i> <u>Schwellwert 1</u> , S. 46).	, , , , , ,		nster Helligkeit
7172	nicht belegt			
73	Schwellwert	Regen Schwellwert 2	variabel DPT variabel	K, L, Ü
Siehe Ko	mmunikationsobjekt 70			

3.4.12 Kommunikationsobjekte Windgeschwindigkeit

76		Objektname	Datentyp	Flags
	Ausgabewert	Windgeschwindigkeit	2 Byte DPT 9.005	K, L, Ü
Dieses I	Kommunikationsobjekt wird dazu benu	utzt, den Ausgabewert auf den Bus zu	senden.	
77	Ausgabewert anfordern	Windgeschwindigkeit	1 Bit DPT 1.017	K, S
Wird eir	Kommunikationsobjekt erscheint, wen ne 1 auf diesem Kommunikationsobjek nikationsobjekt <i>Ausgabewert – Windg</i>	kt empfangen, wird der aktuelle Ausga		as
78	Schwellwert	Windgeschwindigkeit Schwellwert 1	variabel DPT variabel	K, L, Ü
Sobald •	der eingestellte Schwellwert unter- od	er überschritten ist, kann folgender W	ert gesendet werden:	
	1-Bit-Wert [0/1]	DPT 1.001		
	1-Byte-Wert [0+255]	DPT 5.010		
	ektwert ist vom Parameter <i>Datentyp</i> S		0 0	ah a
	ameter befindet sich im Parameterfen sterfenster Helligkeit Rechts – Schwell		ert 1 (Beschreibung si	ene
	CINTERNATION CONTROL	,)-		
79	Ändern	Windgeschwindigkeit	2 Byte	K, L, Ü
		Schwellwert 1 untere Grenze	DPT 9.005	, , -
80	Ändern	Windgeschwindigkeit		
00	Andern	Schwellwert 1 obere Grenze		
			and an	
Die obe	re und untere Grenze vom Schwellwe	rt 1 können über den Bus geändert we	eraen.	
Bei Bus	- bzw. Netzspannungsausfall werden	die geänderten Schwellwertgrenzen g		nem erneuter
Bei Bus		die geänderten Schwellwertgrenzen g		nem erneuter
Bei Bus Downloa	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell	die geänderten Schwellwertgrenzen g		nem erneuter
Bei Bus	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell	die geänderten Schwellwertgrenzen g		nem erneuter
Bei Bus Downloa	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell	die geänderten Schwellwertgrenzen g lwertgrenzen überschrieben.		nem erneuter
Bei Bus Downloa	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell htig	die geänderten Schwellwertgrenzen g lwertgrenzen überschrieben.		nem erneuter
Bei Bus Downloa	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell htig	die geänderten Schwellwertgrenzen g lwertgrenzen überschrieben.		nem erneuter
Bei Bus Downloa	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell htig	die geänderten Schwellwertgrenzen g wertgrenzen überschrieben. ere Grenze gewählt werden. Windgeschwindigkeit		K, L, Ü
Bei Bus Downloa Wicl	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell htig untere Grenze sollte kleiner als die ob	die geänderten Schwellwertgrenzen g wertgrenzen überschrieben. ere Grenze gewählt werden.	espeichert. Erst bei ei	
Bei Bus Downloa Wick Die u	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwell htig untere Grenze sollte kleiner als die ob	die geänderten Schwellwertgrenzen g wertgrenzen überschrieben. ere Grenze gewählt werden. Windgeschwindigkeit	espeichert. Erst bei ei	
Bei Bus Downloa Wicl Die u	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwellhtig untere Grenze sollte kleiner als die ob Schwellwert Communikationsobjekt 78	die geänderten Schwellwertgrenzen g wertgrenzen überschrieben. ere Grenze gewählt werden. Windgeschwindigkeit Schwellwert 2	espeichert. Erst bei ei variabel DPT variabel	K, L, Ü
Bei Bus Downloa Wich Die u	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwellhtig untere Grenze sollte kleiner als die ob	die geänderten Schwellwertgrenzen g wertgrenzen überschrieben. ere Grenze gewählt werden. Windgeschwindigkeit	espeichert. Erst bei ei	
Bei Bus Downloa Wicl Die u	- bzw. Netzspannungsausfall werden ad der Applikation werden die Schwellhtig untere Grenze sollte kleiner als die ob Schwellwert Communikationsobjekt 78	die geänderten Schwellwertgrenzen g wertgrenzen überschrieben. ere Grenze gewählt werden. Windgeschwindigkeit Schwellwert 2 Windgeschwindigkeit Schwellwert 2	variabel DPT variabel 2 Byte	K, L, Ü

3.4.13 Kommunikationsobjekte PT1000

Vr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
34	Ausgabewert	PT1000	2 Byte DPT 9.001	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsobjekt wird dazu	ı benutzt, den Ausgabewert auf den Bus	zu senden.	•
Der Au	sgabewert ist fest auf 2 Byte vore	ingestellt.		
85	Ausgabewert anfordern	PT1000	1 Bit DPT 1.009	K, S
Wird ei		, wenn der Ausgabewert <i>auf Anforderun</i> sobjekt empfangen, wird der aktuelle Aus PT1000 gesendet.		as
86	Schwellwert	PT1000 Schwellwert 1	variabel DPT variabel	K, L, Ü
Sobald	der eingestellte Schwellwert unte	er- oder überschritten ist, können folgend	de Werte gesendet werde	n:
	1-Bit-Wert [0/1]	EIS 1 DPT 1.00	01	
	1-Byte-Wert [0+255]	EIS 6 DPT 5.00	01	
Schwel 87	<u>Ändern</u>	PT1000	variabel	K, L, Ü
٠.				
0.		Schwellwert 1 untere Grenze	DPT 9.001	
88	Ändern ere und untere Grenze vom Schw			
Die obe Der Da Ausgab	ere und untere Grenze vom Schw tentyp dieser Kommunikationsobj pewert – PT1000.	untere Grenze PT1000 Schwellwert 1 obere Grenze	t werden.	nsobjekts
Die obe Der Da Ausgab	ere und untere Grenze vom Schw tentyp dieser Kommunikationsobj pewert – PT1000.	untere Grenze PT1000 Schwellwert 1 obere Grenze ellwert 1 können über den Bus geänder jekte ist abhängig vom eingestellten Dat	t werden.	nsobjekts K, L, Ü
Die obe Der Dar Ausgab Wic Die	ere und untere Grenze vom Schwitentyp dieser Kommunikationsobjewert – PT1000. Shtig untere Grenze sollte kleiner als control	untere Grenze PT1000 Schwellwert 1 obere Grenze ellwert 1 können über den Bus geänder jekte ist abhängig vom eingestellten Dat	t werden. eentyp des Kommunikation	
Die obe Der Dar Ausgab Wic Die	ere und untere Grenze vom Schwitentyp dieser Kommunikationsobjewert – PT1000. Schtig untere Grenze sollte kleiner als communikationsobjewert	untere Grenze PT1000 Schwellwert 1 obere Grenze ellwert 1 können über den Bus geänder jekte ist abhängig vom eingestellten Dat	t werden. eentyp des Kommunikation	

3.4.14 Kommunikationsobjekte Logik 1, 2, 3 und 4

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
92	Ausgang senden	Logik 1	1 Bit DPT 1.002	K, L, Ü
Mit die	esem Kommunikationsobjekt wird da	s Verknüpfungsergebnis der Logik	1 gesendet.	•
	<u> </u>	T	T . =	
93	Ausgang senden	Logik 2	1 Bit	K, L, Ü
94	Ausgang senden	Logik 3	DPT 1.002	
95	Ausgang senden	Logik 4		
Siehe	Kommunikationsobjekt 85	·		
96	Eingang 1	Logik	1 Bit	K, S, A
97	Eingang 2	Logik	DPT 1.002	

Diese beiden Kommunikationsobjekte können als externe Eingänge für die interne Logik verwendet werden. Wird auf diesen Kommunikationsobjekten ein Telegramm mit dem Wert 0 oder 1 empfangen, wird der internen Logik der Wert 0 oder 1 zugeordnet.

3.4.15 Kommunikationsobjekte Wertespeicher

Nr.			,,	
98	Speichernummer	Wertespeicher	1 Byte DPT 5.010	K, S
	Kommunikationsobjekt dient dazu, den V	•		
Der Aus	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt.			
Telegra	mmwert: 1 = Wertespeicher 1			
	2 = Wertespeicher 2 3 = Wertespeicher 3			
	4 = Wertespeicher 4			
	. Wellespelene			
	n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5. Inikationsobjekt <i>Anzahl Werte im Speich</i>			
99	Anzahl Werte im Speicher	Wertespeicher Rückmeldung bei Anwahl	1 Byte DPT 5.010	K, L, Ü
Mit dem	n Kommunikationsobjekt wird die maximatelt.	ale Anzahl an gespeicherten Werten f	ür den gewählten W	ertespeicher
100	Uhrzeit und Wert	Wertespeicher Leseanforderung	1 Bit	K, S
		Leseamorderung	DPT 1.017	
Dieses	 Kommunikationsobjekt dient dazu, aus d	_	_	uszulesen.
		lem gewählten Wertespeicher die ges	_	uszulesen.
Der Aus	•	lem gewählten Wertespeicher die ges	_	uszulesen.
Der Aus	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen	lem gewählten Wertespeicher die ges	_	K, L, Ü
Der Aus Telegra	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen	lem gewählten Wertespeicher die ges Wertespeicher Antwort	3 Byte DPT 10.001	K, L, Ü
Der Aus Telegra 101 Nach er	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies	Wertespeicher Antwort ses Kommunikationsobjekt die gespe	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d	K, L, Ü
Der Aus Telegra	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit	lem gewählten Wertespeicher die ges Wertespeicher Antwort	3 Byte DPT 10.001	K, L, Ü
Der Aus Telegra 101 Nach ei 102	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies Wert	Wertespeicher Antwort Wertespeicher Antwort Wertespeicher Antwort Wertespeicher Antwort	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel	K, L, Ü len Bus.
Der Aus Telegra 101 Nach er 102 Nach er Wird eir	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies	Wertespeicher Antwort Ses Kommunikationsobjekt die gespe Wertespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel peicherte Wert auf despeicher ausgewäh	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesendelt, antwortet da
Der Aus Telegra 101 Nach er 102 Nach er Wird eir	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies wert folgreicher Leseanforderung wird auf die n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5.	Wertespeicher Antwort Ses Kommunikationsobjekt die gespe Wertespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel peicherte Wert auf despeicher ausgewäh	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesendelt, antwortet da
Der Aus Telegra 101 Nach ei Nach ei Wird eir Kommu 103 Dieses	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies Wert folgreicher Leseanforderung wird auf dies n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5. nikationsobjekt Anzahl Werte im Speiche Wert speichern Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, v	Wertespeicher Antwort ses Kommunikationsobjekt die gespe Wertespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher 1 wenn im Parameter Wertespeicher für	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel Deicherte Wert auf despeicher ausgewäh i Anwahl mit dem We 1 Bit DPT 1.003	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesend lt, antwortet da ert 255. K, S
Der Aus Telegra 101 Nach ei 102 Nach ei Wird eir Kommu 103 Dieses gewählt	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies Wert folgreicher Leseanforderung wird auf dies n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5. nikationsobjekt Anzahl Werte im Speiche Wert speichern Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, v wurde. Mit diesem Kommunikationsobje	Wertespeicher Antwort ses Kommunikationsobjekt die gespe Wertespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher 1 wenn im Parameter Wertespeicher für sekt können Werte auf Anforderung gespeicher die gespeic	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel Deicherte Wert auf despeicher ausgewäh i Anwahl mit dem We 1 Bit DPT 1.003 llen die Option auf Auspeichert werden.	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesend lt, antwortet da ert 255. K, S
Der Aus Telegra 101 Nach ei 102 Nach ei Wird eir Kommu 103 Dieses gewählt	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies Wert folgreicher Leseanforderung wird auf dies n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5. nikationsobjekt Anzahl Werte im Speiche Wert speichern Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, v	Wertespeicher Antwort ses Kommunikationsobjekt die gespe Wertespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher 1 wenn im Parameter Wertespeicher für sekt können Werte auf Anforderung gespeicher die gespeic	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel Deicherte Wert auf despeicher ausgewäh i Anwahl mit dem We 1 Bit DPT 1.003 llen die Option auf Auspeichert werden.	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesend lt, antwortet da ert 255. K, S
Der Aus Telegra 101 Nach ei 102 Nach ei Wird eir Kommu 103 Dieses gewählt	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies Wert folgreicher Leseanforderung wird auf dies n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5. nikationsobjekt Anzahl Werte im Speiche Wert speichern Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, v wurde. Mit diesem Kommunikationsobje	Wertespeicher Antwort ses Kommunikationsobjekt die gespe Wertespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher 1 wenn im Parameter Wertespeicher für sekt können Werte auf Anforderung gespeicher die gespeic	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel peicherte Wert auf despeicher ausgewäh i Anwahl mit dem We 1 Bit DPT 1.003 llen die Option auf Alspeichert werden. gewertet.	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesend lt, antwortet da ert 255. K, S
Der Aus Telegra 101 Nach er 102 Nach er Wird eir Kommu 103 Dieses gewählt Aufeina	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies wert folgreicher Leseanforderung wird auf dies n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5. nikationsobjekt Anzahl Werte im Speiche Wert speichern Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, v wurde. Mit diesem Kommunikationsobje nderfolgende Anforderungen innerhalb 1	Wertespeicher Antwort Ses Kommunikationsobjekt die gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Fückmeldung bei Wertespeicher Rückmeldung bei Wertespeicher 1 Wenn im Parameter Wertespeicher für sekt können Werte auf Anforderung geis serden als eine Anforderung ausgeste der Sesemble von der Se	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel peicherte Wert auf de espeicher ausgewäh i Anwahl mit dem We 1 Bit DPT 1.003 llen die Option auf Anspeichert werden. gewertet.	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesend lt, antwortet da ert 255. K, S
Der Aus Telegra 101 Nach er 102 Nach er Wird eir Kommu 103 Dieses gewählt Aufeina	sgabewert ist fest auf 1 Bit voreingestellt. mmwert: 1 = vorwärts lesen 0 = rückwärts lesen Uhrzeit folgreicher Leseanforderung sendet dies Wert folgreicher Leseanforderung wird auf die n nicht vorhandener Wertespeicher (0, 5. nikationsobjekt Anzahl Werte im Speiche Wert speichern Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, v wurde. Mit diesem Kommunikationsobje nderfolgende Anforderungen innerhalb 1 Wert speichern	Wertespeicher Antwort Ses Kommunikationsobjekt die gespe Wertespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Rückmeldung bei Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Rückmeldung bei Sesem Kommunikationsobjekt der gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt die gespeicher Wertespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt die gespeicher Wertespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt die gespeicher Antwort Sesem Kommunikationsobjekt der gesp	3 Byte DPT 10.001 icherte Uhrzeit auf d 2 Byte DPT variabel peicherte Wert auf despeicher ausgewäh i Anwahl mit dem We 1 Bit DPT 1.003 llen die Option auf Alspeichert werden. gewertet.	K, L, Ü en Bus. K, L, Ü en Bus gesend lt, antwortet da ert 255. K, S

ABB i-bus® KNX Planung und Anwendung

4 Planung und Anwendung

4.1 Wetterzentrale

Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 kann überall dort eingesetzt werden, wo es gilt, Teile von Anlagen vor Witterungseinflüssen zu schützen oder zu überwachen. Die erfassten Daten können z.B. auf einem Display angezeigt werden. Somit ist der Anwender über die aktuellen Wetterverhältnisse informiert.

Folgende Sensoren dienen dem Schutz, Überwachen und Steuern eines Gebäudes:

- Dämmerungssensor zum Ein- bzw. Ausschalten von Außen- und Innenraumbeleuchtungsanlagen, sowie für gezielten Einsatz als Energiesparmaßnahme durch die Erkennung von Tagesanfang und Tagesende
- Helligkeitssensor zum Beschatten von Fenstern (evtl. einen richtungsabhängigen Helligkeitssensor zum Steuern von mehreren Fassaden und Lichtsteuerung)
- Regensensor zum Schutz von Markisen, Rollläden, Jalousien und von Dachflächenfenstern
- Temperatursensor zum Regeln von Heizungs-/Klima- und Lüftungsanlagen
- Windgeschwindigkeitssensor zum Schutz von Jalousieanlagen

4.2 Wettersensor

Bei der Planung einer Wetterzentrale mit dem Wettersensor sollten bestimmte Voraussetzungen berücksichtigt und vor Ort überprüft werden:

- Wo kann der Wettersensor am/auf dem Gebäude befestigt werden, z.B. an Dachaufbauten?
- Kann der Wettersensor durch die Aufbauten "gestört" werden, z.B. durch ein Abluftrohr?
- Ist die Lage der Montage und Installation des Wettersensors frei von Schattierungen, z.B. durch das Wachstum eines Baumes?
- Benötigt man zusätzliche Aufbauten zur Befestigung?
- Ist eine Installation der Leitung am Gebäude sichergestellt?
- Ist die Leitungsführung von der Wetterzentrale zum Wettersensor sichergestellt, z.B. Leitungen vor UV-Strahlung schützend verlegt?
- Die örtlichen Blitzschutzbedingungen sind bei der Montage zu berücksichtigen.

Hinweis


Die zuvor genannten Punkte sind eine Auswahl an Kriterien zur Montage des Wettersensors, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Beschreibungen siehe Kapitel 2 Gerätetechnik.

ABB i-bus® KNX Planung und Anwendung

4.3 Beschreibung der Schwellwertfunktion

Wie funktioniert die Schwellwertfunktion

Schwellwertfunktion



In der oberen Darstellung ist zu erkennen, dass der Messwert "irgendwo", in diesem Beispiel bei 0, anfängt. Das Kommunikationsobjekt für den Schwellwert 1 hat den Wert 0 und wird, wenn in der Applikation eingestellt, zyklisch gesendet.

Solange der Messwert die obere Grenze des Schwellwertes 1 nicht überschreitet, hat das Kommunikationsobjekt Schwellwert 1 den Wert 0.

Sobald der Messwert die obere Grenze des Schwellwertes 1 überschreitet, hat das Kommunikationsobjekt Schwellwert 1 den Wert 1.

Die 1 bleibt solange im Kommunikationsobjekt Schwellwert 1 stehen, bis der Messwert wieder die untere Grenze des Schwellwertes 1 unterschritten hat.

Anhang Α

A.1 Lieferumfang

Wetterzentrale

Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 wird mit folgenden Teilen geliefert. Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang gemäß folgender Liste.

- 1 Stck. WZ/S 1.3.1.2, Wetterzentrale, 1fach, REG
- 1 Stck. Montage- und Betriebsanleitung
- 1 Stck. Busanschlussklemme (rot/schwarz)

Wettersensor

Der Wettersensor WES/A 3.1 wird mit folgenden Teilen geliefert. Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang gemäß folgender Liste.

- 1 Stck. WES/A 3.1, Wettersensor, AP
- 1 Stck. Montage- und Betriebsanleitung
- 1 Paket mit 2 Schrauben und 2 Dübeln
- 1 Paket mit 2 Unterlagscheiben

A.2 Zeitzonen

Ägypten	UTC + 2 Std
Äquatorialguinea	UTC + 1 Std.
Äthiopien	UTC + 3 Std.
Afghanistan	UTC + 4,5 Std.
Albanien	UTC + 1 Std.
Algerien	UTC + 1 Std.
Amerikanische Jungferninseln	UTC - 4 Std.
Angola	UTC + 1 Std.
Anguilla	UTC - 4 Std.
Antigua u. Barbuda	UTC - 4 Std.
Argentinien	UTC - 3 Std.
Armenien	UTC + 3 Std.
Aruba	UTC - 4 Std.
Aserbaidschan	UTC + 4 Std.
Australien	
Western Australia	UTC + 8 Std.
Northern Territory	UTC + 9,5 Std.
South Australia	UTC + 9,5 Std.
Queensland	UTC + 10 Std.
New South Wales	UTC + 10 Std.
Australian Capital Territory	UTC + 10 Std.
Victoria	UTC + 10 Std.
Tasmanien	UTC + 10 Std.
Bahamas	UTC - 5 Std.
Bahrain	UTC + 3 Std.
Bangladesch	UTC + 6 Std.
Barbados	UTC - 4 Std.
Belarus	UTC + 2 Std.
Belgien	UTC + 1 Std.
Benin	UTC + 1 Std.
Bermuda	UTC - 4 Std.
Bolivien	UTC - 4 Std.
Bosnien u. Herzegowina	UTC + 1 Std.
Botsuana	UTC + 2 Std.

В	rasil	lier

UTC - 5 Std. Westbrasilien UTC - 4 Std. Zentralbrasilien

Küstenstaaten einschl. Minas Gerais,

UTC - 3 Std. Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln UTC + 4 Std. Brunei Darussalam UTC + 9 Std. UTC + 2 Std. Bulgarien

UTC Burkina Faso

Burundi UTC + 2 Std. Chile UTC - 4 Std. UTC + 8 Std. VR China Costa Rica UTC - 6 Std.

Côte d'Ivoire UTC

Curação UTC - 4 Std. Dänemark UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. Deutschland Dominikanische Republik UTC - 4 Std. Dschibuti UTC + 3 Std. UTC - 5 Std. Ecuador El Salvador UTC - 6 Std. Eritrea UTC + 3 Std. Estland UTC + 2 Std. UTC + 12 Std. Fidschi Finnland UTC + 2 Std. UTC + 1 Std. Frankreich UTC + 1 Std. Gabun UTC

Gambia

UTC + 4 Std. Georgien

UTC Ghana

UTC - 4 Std. Grenada UTC + 2 Std. Griechenland

UTC Großbritannien

Guatemala UTC - 6 Std.

UTC Guinea Guinea-Bissau UTC

Guyana UTC - 3 Std.

Haiti	UTC - 5 Std.
Honduras	UTC - 6 Std.
Hongkong, SVC	UTC + 8 Std.
Indien	UTC + 5,5 Std.
Indonesien	
West	UTC + 7 Std.
Nord u. Zentral	UTC + 8 Std.
Ost	UTC + 9 Std.
Iran	UTC + 3,5 Std.
Irland	UTC
Island	UTC
Israel	UTC + 2 Std.
Italien	UTC + 1 Std.
Jamaika	UTC - 5 Std.
Japan	UTC + 9 Std.
Jemen	UTC + 3 Std.
Jordanien	UTC + 2 Std.
BR Jugoslawien	UTC + 1 Std.
Kaimaninseln	UTC - 5 Std.
Kambodscha	UTC + 7 Std.
Kamerun	UTC + 1 Std.
Kanada	
Pacific Standard Time	UTC - 8 Std.
Mountain Standard Time	UTC - 7 Std.
Central Standard Time	UTC - 6 Std.
Eastern Standard Time	UTC - 5 Std.
Atlantic Standard Time	UTC - 4 Std.
Neufundland	UTC - 3,5 Std.
Kap Verde	UTC - 1 Std.
Kasachstan	

UTC + 3 Std.

Komoren

Kongo (Dem.	Rep.)
---------	------	------	---

UTC + 2 Std. Ost UTC + 1 Std. West Kongo (VR) UTC + 1 Std. Korea (Dem.) UTC + 9 Std. UTC + 9 Std. Korea (Rep.) Kroatien UTC + 1 Std. Kuba UTC - 5 Std. UTC + 3 Std. Kuwait Laos UTC + 7 Std. UTC + 2 Std. Lesotho UTC + 2 Std. Lettland Libanon UTC + 2 Std. Liberia UTC Libyen UTC + 2 Std.

Liechtenstein UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. Litauen Luxemburg UTC + 1 Std. UTC + 8 Std. Macau UTC + 3 Std. Madagaskar UTC + 2 Std. Malawi UTC + 8 Std. Malaysia

UTC Mali

UTC + 1 Std. Malta

UTC Marokko UTC Mauretanien

UTC + 4 Std. Mauritius EJR Mazedonien UTC + 1 Std.

Mexiko

UTC - 5 Std. Quintana Roo UTC - 6 Std. Baja California Norte UTC - 7 Std. Baja California Sur UTC - 7 Std. Sonora UTC - 7 Std. Sinaola UTC - 7 Std. Nayarit UTC - 8 Std. Zentral- u. Westmexiko UTC + 2 Std. Moldau


Mongolei	
Westmongolei	UTC + 7 Std.
Zentralmongolei	UTC + 8 Std.
Ostmongolei	UTC + 9 Std.
Montserrat	UTC - 4 Std.
Mosambik	UTC + 2 Std.
Myanmar	UTC + 6,5 Std.
Namibia	UTC + 2 Std.
Nepal	UTC + 5,75 Std.
Neuseeland	UTC + 12 Std.
Nicaragua	UTC - 6 Std.
Niederlande	UTC + 1 Std.
Niger	UTC + 1 Std.
Nigeria	UTC + 1 Std.
Norwegen	UTC + 1 Std.
Österreich	UTC + 1 Std.
Oman	UTC + 4 Std.
Pakistan	UTC + 5 Std.
Palästinensische Gebiete	UTC + 2 Std.
Panama	UTC - 5 Std.
Papua-Neuguinea	UTC + 10 Std.
Paraguay	UTC - 4 Std.
Peru	UTC - 5 Std.
Philippinen	UTC + 8 Std.
Polen	UTC + 1 Std.
Portugal	UTC
Puerto Rico	UTC - 4 Std.
Réunion	UTC + 4 Std.
Ruanda	UTC + 2 Std.
Rumänien	UTC + 2 Std.
Russland	
Europäischer Teil	UTC + 3 Std.
kleinere Gebiete an der mittleren Wolga	UTC + 4 Std.
Ural-Region u. Teile Westsibiriens	UTC + 5 Std.
West- u. Teile Zentralsibiriens	UTC + 6 Std.
Teile Zentralsibiriens	UTC + 7 Std.
Teile Ostsibiriens	UTC + 8 Std.
Teile Ostsibiriens u. Teile des Fernen Ostens	UTC + 9 Std.
Teile des Fernen Ostens	UTC + 10 Std.
Teile des Fernen Ostens	UTC + 11 Std.
Teile des Fernen Ostens	UTC + 12 Std.

Sambia UTC + 2 Std. UTC + 3 Std. Saudi-Arabien UTC + 1 Std. Schweden Schweiz UTC + 1 Std. UTC Senegal UTC + 4 Std. Seychellen Sierra Leone UTC Simbabwe UTC + 2 Std. UTC + 8 Std. Singapur Slowakische Republik UTC + 1 Std. Slowenien UTC + 1 Std. UTC + 3 Std. Somalia Spanien UTC + 1 Std. UTC + 5,5 Std. Sri Lanka St. Kitts u. Nevis UTC - 4 Std. St. Lucia UTC - 4 Std. St. Vincent u. die Grenaden UTC - 4 Std. Sudan UTC + 2 Std. Südafrika UTC + 2 Std. UTC - 3,5 Std. Suriname UTC + 2 Std. Swasiland UTC + 2 Std. Syrien UTC + 5 Std. Tadschikistan UTC + 8 Std. Taiwan Tansania UTC + 3 Std. UTC + 7 Std. Thailand UTC Togo UTC - 4 Std. Trinidad u. Tobago UTC + 1 Std. Tschad UTC + 1 Std. Tschechische Republik UTC + 2 Std. Türkei UTC + 1 Std. Tunesien UTC + 5 Std. Turkmenistan Uganda UTC + 3 Std. UTC + 2 Std. Ukraine Ungarn UTC + 1 Std. UTC - 3 Std. Uruguay

USA

Hawaii-Aleutian Standard Time	UTC - 10 Std.
Alaska Standard Time	UTC - 9 Std.
Pacific Standard Time	UTC - 8 Std.
Mountain Standard Time	UTC - 7 Std.
Central Standard Time	UTC - 6 Std.
Eastern Standard Time	UTC - 5 Std.
Atlantic Standard Time	UTC - 4 Std.
Jsbekistan	UTC + 5 Std.
Venezuela	UTC - 4 Std.
Vereinigte Arabische Emirate	UTC + 4 Std.
Vietnam	UTC + 7 Std.
Zentralafrikanische Republik	UTC + 1 Std.
Zypern	UTC + 2 Std.
Zypern (Türk./zypr. verwalteter Teil)	UTC + 2 Std.

Wahrheitstabelle zur Logik **A.3**



Die Gatter und die Tabellen beschreiben die Ein- und Ausgangszustände jeweils für 2 Eingänge. Bei mehreren Eingängen sind die Tabellen entsprechend zu erweitern.

Überblick Windgeschwindigkeiten **A.4**

Windstärke (Beaufort)			km/h	km/h		Knoten (nm/h)		mi/h		ft/min	
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0,3	1,5	1	5	1	3	1	4	59	295	
2	1,6	3,3	6	11	4	6	4	7	315	650	
3	3,4	5,4	12	19	7	10	8	12	669	1.063	
4	5,5	7,9	20	28	11	15	12	18	1.083	1.555	
5	8	10,7	29	38	16	21	18	25	1.575	2.106	
6	10,8	13,8	39	49	22	27	25	32	2.126	2.717	
7	13,9	17,1	50	61	28	33	32	38	2.736	3.366	
8	17,2	20,7	62	74	34	40	39	47	3.386	4.075	
9	20,8	24,4	75	87	41	47	47	55	4.094	4.803	
10	24,5	28,4	88	102	48	55	55	64	4.823	5.591	
11	28,5	32,6	103	117	56	63	64	73	5.610	6.417	
12	32,7	36,9	118	132	64	72	74	83	6.437	7.264	
13	37	41,4	133	149	73	80	85	93	7.283	8.150	
14	41,5	46,1	149	165	81	90	94	104	8.169	9.075	
15	46,2	50,9	166	183	90	99	104	114	6.094	10.020	
16	51	56	184	201	99	109	114	126	10.039	11.024	
17	56		202		109		126		11.024		

Wertetabelle zu Kommunikationsobjekt Statusbyte – Messung **A.5**

No.	Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0
2 02 02	8-Bit-Wert			PT1000 Messwert außer Bereich	Kommunikation zum Slave gestört	Kommunikation zum Wettersensor	Sensor defekt	Keine gültige Zeitinformation		Kein DCF- oder GPS- Signal
2 02 02	1	00								•
4 04 65 6 06 6 06 7 07 07 0	2	02							_	
25	4	03								•
25	5	05								
25	7	06								
25	8	08					-			
25	10	09 0A							_	-
25	11	0B								
25	12	0C 0D								
25	14	0E					•		-	
25	15 16	0F 10				-				
25	17	11							_	•
25	18 19	12								
25	20	14				•				
25	21	16							_	-
25	23	17				_				
28 1C	24	18 19								
28 1C	26	1A				•			•	
38 26	27	1B 1C						•		-
38 26	29	1D								
38 26	30	1E 1F								
38 26	32	20			•					
38 26	33	21							_	-
38 26	35	23								
38 26	36 37	24 25								•
40 28	38	26			•			•		
49 31	40	28					-	-		-
49 31	41	29								
49 31	42	2B							-	•
49 31	44	2C			•		-	•		
49 31	46	2E							-	-
49 31	47	2F					•	•		
50 32	49	31								
52 34	50	32			•				•	
54 36	52	34						•		
56 38	53	35							_	•
56 38	55	37							÷	•
58 3A	56	38			•	•				
59 38	58								•	
61 3D	59	3B				_				
62 3E		3D			•		•			
64 40	62	3E								
65 41	64	40								
67 43	65	41							_	
68	67	43								
70										
72 48	70	46						•		
73 49								•		•
75 48	73	49								
76 4C										
77 4D	76	4C		•						
79 4F		4D							_	•
81 51	79	4F								
82 52										
84 54 🔳	82	52				•				
						_			•	-

Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0
8-Bit-Wert	Hexadezimal	Interne Kalibrierung	PT1000 Messwert außer Bereich	Kommunikation zum Slave gestört	Kommunikation zum Wettersensor	Sensor defekt	Keine gültige Zeitinformation	Keine Zeitsynchr.	Kein DCF- oder GPS- Signal
86	56		-		-		•	+	
87 88 89 90 91	58		-		-	_	-		-
89	59		•		•				•
90	5A				•			•	
91	5B					-			•
92	5U				-		•		
94	5E				•	•		•	_
92 93 94 95 96 97	5F		•			•			
96	60			-					•
98	62		-	-				_	-
98 99 100	63								
100	64		•	•			•		
101	65							_	•
101 102 103	67		i	i				÷	
104	68					•			
105	69		-	•		-			•
105 106 107	6A		•			-		-	
107	56 57 58 59 5A 5D 5C 5D 5E 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6B		-	-			-	•	-
109	6D			-					
110 111 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132	6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82		•			•		-	ليا
111	70		÷		•	•	•		•
113	71		-	-	•				•
114	72		•	•	•				
115	73								•
117	75								
118	76			•	-				
119	77				•		•		•
120	78				•				
122	7A		•		•			•	_
123	7B					-			
124	7D		-	•	•	-			-
126	7E				•			-	-
127	7F				•				•
128	80								
130	82	÷						•	-
131	83	•							
132	84	-							_
133	86						-	_	-
135	87								
134 135 136 137 138 139	84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D					•			
137	89 8A							_	
139	8B								•
140 141 142	8C	-					•		
141	8D	-						_	•
143	8F					-		•	•
144	90	•			•				
145 146	91 92							_	
146	93							÷	•
148	94	•			•		•		
149	95	-							•
150 151	96 97				•			÷	•
152	98	۰				•			
153	99				•				•
154	9A 9B	-			•	:		+	
155 156	9C	-			-		•	•	-
157	9D	•							
158	9E	-			•	•		•	
159 160	9F A0	-			•	-	•		•
161	A1	•							
	A2	•		•				_	
162				-					•
162 163	A3								
162				-			•		•
162 163 164 165 166	A3 A4 A5 A6						_		
162 163 164 165 166 167	A3 A4 A5 A6 A7							•	•
162 163 164 165 166	A3 A4 A5 A6 A7 A8								
162 163 164 165 166 167 168	A3 A4 A5 A6 A7			•					•

Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0
8-Bit-Wert	Hexadezimal	Interne Kalibrierung	PT1000 Messwert außer Bereich	Kommunikation zum Slave gestört	Kommunikation zum Wettersensor	Sensor defekt	Keine gültige Zeitinformation	Keine Zeitsynchr.	Kein DCF- oder GPS- Signal
172 173 174 175 176 177	AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6					-	•		
174	AE						•	•	
175	AF			-	_		•		
177	B1								•
178	B2	÷		•	-			•	
180	B3			•			•		-
178 179 180 181 182	B5	-					-		
182	B6 B7	•					•	÷	•
183 184 185 186	B8	•		•	•	•			
185	B9			-				_	
187	BB								•
187 188 189	BC						•		
189	BE							•	
191	BF							Ī	
192 193	C0	•	•						
194	C2		Ŀ÷						
195	B8 B9 BB BB BC C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 CA CB CC CD D1 D2 D3 D4 D5		•						•
196	C4 C5	-					-		•
198	C6	Ī						•	
199	C7	-	-				•		
196 197 198 199 200 201	C9								•
202	CA	•	•			-		•	
202 203 204 205 206	CR	-							•
205	CD	-	•				-		
206 207	CE	•	-			•	-	÷	
208	D0	÷			•	-	-		
208 209 210	D1	•			•				
210	D2	:						+	
211 212 213	D4	•	•		•		•		
213	D5	-						_	•
215	D6 D7 D8		Ē				Ē	Ī	
216 217	D8 D9	•	•		-				_
218	DA	÷	-		-			•	-
219	DB	•	-						
220	DD	-	-				•		
221 222 223 224 225	DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4		i				•	•	
223	DF F0	-					•		
225	E1		Ŀ						
226 227 228	E2	•	•					•	
228	E4								
229	E5	•					•	_	•
230 231	E6	-		-			•	÷	•
232	E8	•	•	•		•			
233	E9 EA							_	•
235	EB	•		•					•
236 237	EC ED	-		-					
238	EE		•					1	
239 240	EF F0						•		
240	F1								•
242	F2		•		•			•	
243	F3 F4	-					•		•
245	F5								
246 247	F6 F7	•	:	•	•		•	÷	•
248	F8	•	•		•	•			
249 250	F9 FA					-			
251	FB								•
252	FC	•	•	•	•	•	•		
253 254	FD FE	-		-				_	-
255	FF		Ī	Ī			Ē		

leer = Wert 0

A.6 Wertetabelle zu Kommunikationsobjekt Statusbyte Sensor

Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0
8-Bit-Wert	Hexadezimal	Windsensor defekt	Windsensor gestört*	nicht belegt	Sensor Tag/Nacht gestört	Dämmerungssensor gestört	Helligkeitssensor Links gestört	Helligkeitssensor Mitte gestört	Helligkeitssensor Rechts gestört
0	00								-
2	02							•	
3	03							•	•
4 5	05								-
6	06						•	•	
7 8	07					-	•	•	•
9	09					-			-
9	0A					•		•	
11	OB OC					-	-	•	•
12 13 14 15	0D								•
14	0E					•		•	-
16	10								_
16 17	00 01 02 03 04 05 06 06 09 00 0D 0D 0D 0D 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11								•
18	12							•	•
20	14						•	•	_
21	15				-		•		•
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	16						•	•	
24	18					-			_
25	19								•
26	1A				-	-		-	-
28	1C				-	-	-	_	-
29	1D								
30	1E 1F					-			-
32	20			•	-	_	_	_	_
33	21								•
34 35	22			-				-	
36	24						•		
37	24 25 26 27			-			÷	_	•
38 39	27								•
40	28 29			•		•			
41	29			-		-		_	-
43	2B					-			•
44	2C			•		•	•		
45	2D 2F					-		-	•
47	2F			-		-	-	-	•
48	30			•	•				
49 50	31			-				-	•
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35				•				
52	34			•	•		•		_
54	36							-	•
55	36 37 38			Ē	Ī				•
56 57	38 39			•	-	•			•
58	39 3A							•	•
59	3B								•
60	3C 3D			-	•				•
62	3E					•	•		
63	3F			•		•	•	•	•
64 65	40		-						-
66	42		•					•	
67	43 44		•					•	-
68 69	45								-
70	46		•				•	•	
71 72	47 48					-			•
73	49								-
74	4A		•			•		•	
75 76	4B 4C						-	•	-
77	4D					•			•
78	4E		-			•	-	-	•
79 80	4F 50					•		•	-
81	51								•
82 83	52 53		-					-	•
84	53				•		•	•	
85	55				•				

Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0
8-Bit-Wert	Hexadezimal	Windsensor defekt	Windsensor gestört*	nicht belegt	Sensor Tag/Nacht gestört	Dämmerungssensor gestört	Helligkeitssensor Links gestört	Helligkeitssensor Mitte gestört	Helligkeitssensor Rechts
86 87	56 57		:		÷		Н	H	
88	58				i	۰	•	•	•
89	58 59								•
90 91	5A 5B		-					-	•
92	5C		÷		-	-	-	-	-
93	5D								•
94 95	5D 5E 5F 60							-	•
96	60		-	•	_	_	_	_	-
97	61								•
98 99	62 63		:	-				-	
100	64 65								
101	65		•				•		
102	66			÷				-	•
104	68		Ē	•		•			
102 103 104 105 106 107 108 109 110	66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76								•
106	6B			-				÷	
108	6C		•				•		
109	6D								•
110	6F		:	••			-	-	
111 112 113	70		•						
113	71							_	•
114 115	73		-	÷				-	•
116	74		•	•	•		•		
117	75		-	•			•	_	•
117 118 119	77			÷				÷	•
120	78			•		ŀ			
121 122	79				-	•		-	•
123	79 7A 7B		•		•			-	•
124	7C						•		
125	7D						-	-	•
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	7E 7F			÷				÷	•
128	80	•							
129	81	•						_	•
131	81 82 83 84 85 86 87								•
132	84	•					•		
133	85						•	-	•
135	87							-	•
136	88 89	•				•			
137	89	-				-		-	•
138 139	8A 8B							-	•
140	8C					•	•		
141 142	8C 8D 8E						-		•
143	8F								•
144	90	•							
145 146	91 92							-	•
147	93							•	•
148	94	-			•		•		
149 150	95 96	-						-	•
151	97	i							•
152	98				•	-			
153 154	99 9A							-	•
155	9B								•
156	9C					•	•		•
157 158	9D 9E	÷						-	•
159	9F				Ī				•
160 161	A0	-							_
161	A1 A2	-		-				-	•
163	A3	i							•
164	A4	-		•			-		
165 166	A5 A6							-	•
167	A7								•
168 169	A8			÷		•			•
	A9							-	
170	AA								

Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0
8-Bit-Wert	Hexadezimal	Windsensor defekt	Windsensor gestört*	nicht belegt	Sensor Tag/Nacht gestört	Dämmerungssensor gestört	Helligkeitssensor Links gestört	Helligkeitssensor Mitte gestört	Helligkeitssensor Rechts gestört
173	AC AD	÷		÷		÷			-
174	AD AE AF B0 B1 B2 B3	•		•		•	•	•	
175	AF	•		•		•	•	•	-
176	B0	•		•	•				_
178	B2	÷			÷			_	-
177 178 179	B3	•			•			•	
180 181	B4 B5	•		•	•		•		
181 182	B5 B6	-		-	-		••	_	
183	B7	-			-		•	•	•
184	B8					•			
185	B9	•		•	•	•			
186	BA			•		•			-
188	BC						-	-	-
189	BD								
190	BE	•		•	•	•	•	•	
191	BF C0		-	•	•	•	•	•	-
193	C1								
194	C2	•	•					•	
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196	BA BB BC BD BE C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CC CD CE	-	•				•	•	-
197	C5								
198 199	C6	•	•				•	•	
199	C7	-					•	•	•
200 201 202	C8	÷	÷			•			-
202	CA	•	•			•			_
203	CB	•	•			•		•	
204 205	CC	•	-			•	-		-
206	CE						-	•	-
207	CF	•	•			•	•	•	
208	D0	•	•		•				_
209 210	D1 D2	÷	-		÷			_	-
211	D3	•	•		•			•	
212	D4								
211 212 213 214 215 216 217	D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC		-						-
215	D7								•
216	D8	•	•		•	•			
217	D9	-	÷		-	-		_	
219	DB								•
219 220	DC	•	-		•	•	•		
221	DD	•	-		•	•		_	•
222 223	DD DE DF E0								-
224	E0	Ī		•					
225 226	E1 E2								•
226	E3	÷	-						
228	E4 E5								
229		-	-	-			-		
230	E6	-	-	+					
232	E8	۰	۰	۰		•			
233	E9	•	•	-		•			•
234 235	EA	•	•			•			•
236	EC	H	H	÷		H	۰		
237	ED	-	-	-		-	-		
238	EF	-	-	-		-	-	-	•
240	F0	•	•	•	•				
241	F1	•	•	•	•				
242	F2 F3	-		+	-			-	-
244	F4	۰	۰	H	۰		۰		
245	F5			•					
246 247	F6 F7			-					-
247	F8					•	_	_	-
249	F9	•	•		•	•			•
250 251	FA FB	-	-		-	-		-	-
251	FC	÷	÷	÷	÷	÷	-	-	_
253	FD	•	•	•	•	•	•		•
254 255	FE	-	-	-	-	-	-	-	-
200		_	_	_	_	_	_	_	_

leer = Wert 0

^{■ =} Wert 1, zutreffend

^{*} nur in Verbindung mit WES/A 3.1

Bestellangaben **A.7**

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Gew. 1 St. [kg]	Verpeinh. [St.]
WZ/S 1.3.1.2	Wetterzentrale, 1fach, REG	2CDG110184R0011	92 8977	0,2	1
WES/A 3.1	Wettersensor, AP	2CDG120046R0011	92 8939	0,17	1

Kontakt

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Straße 82

69123 Heidelberg, Deutschland

Telefon: +49 (0)6221 701 607 (Marketing)

+49 (0)6221 701 434 (KNX Helpline)

Telefax: +49 (0)6221 701 724

E-Mail: knx.marketing@de.abb.com

knx.helpline@de.abb.com

Weitere Informationen und Ansprechpartner:

www.abb.com/knx

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten
Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

durch die ABB AG verboten.

Copyright© 2015 ABB Alle Rechte vorbehalten